

Clé d'action pour RUGER PRECISION RIFLE - Clé de canon pour Ruger Precision Rifle/AR-15

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

La clé d'action LRI pour Ruger® RPR / AR-15 est conçue pour t'aider à retirer et installer rapidement, de manière fiable et sécurisée, l'écrou de canon d'un fusil de type AR. Cette clé te fera oublier les tracas des goupilles cassées, des écrous de canon endommagés, des clés défaillantes et des pertes de sang (c'est-à-dire, TOI). La clé d'action LRI pour Ruger® RPR / AR-15 offre un contact sécurisé et antidérapant à 360 degrés avec l'écrou de canon - il n'y a aucune chance que cette clé glisse ! Un boulon de pincement maintient doucement la clé d'action LRI sur l'écrou de canon, éliminant ainsi les charges décalées qui peuvent entraîner des glissements et des dommages au canon ou à sa finition. S'adapte à l'écrou de canon standard AR-15, DPMS LR-308 et à la clé de fusil Ruger Precision® avec un embout de 1/2" pour une utilisation avec une clé dynamométrique standard et une barre de rupture. Fonctionne également avec un embout hexagonal de 5/8". Les contours lisses de l'outil réduisent l'usure des pièces d'arme et de tes mains. Fini résistant à la corrosion avec un traitement Parkerisé. La clé d'action LRI pour Ruger® RPR / AR-15 est usinée à partir d'acier plein - PAS UN MOULAGE, donc aucun risque de défaut caché ou de vide dans le métal qui pourrait entraîner une rupture de la clé. C'est une véritable bête de clé pour écrou de canon ! Astuce Brownells Gun Tech™ : La clé d'action LRI nécessite un peu de calcul pour être utilisée. Les clés dynamométriques sont calibrées sur la ligne médiane de l'entraînement carré. L'outil LRI est décalé, donc ses valeurs de couple doivent être recalculées pour s'assurer que la quantité désirée est réellement appliquée au raccord. Il existe plusieurs outils en ligne pour t'aider à faire cela, y compris celui-ci : <http://www.cncexpo.com/TorqueAdapter.aspx>



Caractéristiques

- Nom: [Clé de canon pour Ruger Precision Rifle/AR-15](#)
- Fabricant: [LONGRIFLES](#)
- Référence: 100025312
- N° fabr.: LRIRGRAR15WR
- Modèle: Precision Rifle
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.862kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Clé d'Action LRI pour Ruger® RPR / AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Clé d'Action LRI pour Ruger® RPR / AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé d'action LRI pour Ruger® RPR / AR15. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait et l'installation de l'écrou de canon de votre fusil. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la clé d'action est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages visibles.
- Utilisez toujours la clé d'action LRI conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des personnes qui ne sont pas formées à son utilisation.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation de la clé d'action.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les éraflures.
- Ne forcez jamais la clé d'action. Si elle ne s'ajuste pas correctement, vérifiez l'alignement et assurezvous que l'écrou de canon est accessible.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou glissants qui pourraient compromettre votre prise sur l'outil.
- Ne modifiez pas la clé d'action. Toute modification peut compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que le fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer.
- Placez le fusil sur une surface stable et sécurisée.

2. Utilisation de la clé d'action:

- Positionnez la clé d'action LRI sur l'écrou de canon.
- Serrez le boulon de pincement pour maintenir la clé en place sans l'endommager.
- Utilisez une clé dynamométrique standard ou un embout hexagonal de 5/8" pour appliquer le couple nécessaire.
- Suivez les spécifications de couple recommandées pour votre modèle de fusil afin d'éviter d'endommager l'écrou de canon.

3. Après utilisation:

- Retirez la clé d'action de l'écrou de canon.
- Nettoyez et rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la clé d'action dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.

- Si vous ne pouvez pas utiliser l'outil, envisagez de le donner à une personne qui pourrait en avoir besoin ou d'en faire don à une organisation locale.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la clé d'action LRI pour Ruger® RPR / AR15, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la clé d'action LRI. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr