

Hausse arrière basse pour 1911 encoche en U - Hausse arrière à encoche en U, montage bas

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausse](#)

Améliorez vos viseurs 1911

Le viseur arrière U Notch Low Mount de Harrison Design pour 1911 offre aux propriétaires de pistolets 1911 la possibilité d'améliorer les viseurs fixes de leurs armes, grâce à la construction innovante de cette ouverture arrière. Le viseur arrière U Notch Low Mount de Harrison Design est usiné CNC à partir d'acier au carbone en barre et dispose d'un traitement thermique durable, ainsi que d'une finition en oxyde noir mat. Le design en U permet une acquisition rapide et facile du viseur et est entièrement arrondi pour un usage en port dissimulé. La lame arrière présente des stries de 50 LPI et une vis de réglage 8-32 fixe le viseur dans le dovetail. S'adapte au dovetail de glissière Novak LoMount. Compatible avec des lames de viseur avant de .325 pouces. Le viseur arrière U Notch Low Mount de Harrison Design est fabriqué aux États-Unis selon des normes de haute qualité.



Caractéristiques

- Nom: [Hausse arrière à encoche en U, montage bas](#)
- Fabricant: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Référence: 100025566
- N° fabr.: HD004U
- Couleur de visée: Noir
- Style: Encoche-U
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 145mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Viseur Arrière U Notch Low Mount Harrison Design](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Viseur Arrière U Notch Low Mount Harrison Design

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur arrière U Notch Low Mount de Harrison Design pour votre pistolet 1911. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles, des conseils d'utilisation et des informations sur la manière de profiter de votre produit en toute sécurité. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le viseur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le viseur.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quoi que ce soit que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez le viseur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre viseur et de votre arme pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le viseur ou la configuration de votre pistolet de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des lames de viseur avant compatibles de .325 pouces.
- Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas utiliser le viseur si vous détectez des défauts visibles ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis compatible pour la vis de réglage 832.

2. Installation du Viseur

- Retirez l'ancien viseur si nécessaire.
- Alignez le viseur arrière U Notch Low Mount avec le dovetail de glissière Novak LoMount.
- Fixez le viseur en utilisant la vis de réglage 832 pour assurer un maintien sécurisé.
- Vérifiez que le viseur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Ajustement du Viseur

- Utilisez les stries de 50 LPI pour un réglage précis.
- Testez le viseur à plusieurs distances pour vous assurer qu'il répond à vos attentes.

4. Utilisation

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du viseur avant de tirer.
- Pratiquez la visée dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le viseur ou ses composants dans des poubelles ordinaires.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques ou des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser du viseur, envisagez de le retourner au fabricant ou de le donner à un professionnel qualifié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre viseur arrière U Notch Low Mount, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

Le viseur arrière U Notch Low Mount de Harrison Design est conçu pour améliorer la précision de votre pistolet 1911 tout en assurant votre sécurité. En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous pourrez profiter pleinement de votre produit. Merci de votre confiance envers Harrison Design.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr