

RUGER® MARK IV™ TITAN leva di sgancio caricatore estesa - RUGER MKIV TITAN Leva di sgancio del caricatore estesa - Nera

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Rilascia il Mag Velocemente, Senza Cambiare Posizione della Mano

Il rilascio del caricatore esteso Tandemkross Titan per il Ruger® Mark IV™ ha una superficie più ampia rispetto al pulsante di fabbrica, quindi anche i tiratori con mani piccole possono utilizzarlo facilmente senza dover cambiare posizione della mano per raggiungere il pulsante. Tandemkross include due pulsanti con ogni rilascio del caricatore esteso Titan. Il pulsante rotondo con finitura a scacchi è più alto e più largo rispetto al pulsante di fabbrica del Mark IV™, ma sufficientemente basso affinché i tiratori con mani grandi non lo attivino accidentalmente. Il pulsante a paletta scanalata si estende verso il tiratore, rendendolo perfetto per i giovani o altri tiratori con pollici corti. Puoi anche inclinare la paletta verso l'alto o verso il basso per posizionarla nel punto ideale per te. Installazione semplice: se puoi leggere le istruzioni e smontare un pistola, PUOI installare il Titan. Ideale per i giovani tiratori, i tiratori di competizione o i tiratori con mani piccole. Costruzione robusta in acciaio e alluminio anodizzato per anni di servizio. Superficie profondamente testurizzate per un contatto sicuro delle dita. Il rilascio del caricatore esteso Tandemkross Titan per Ruger® Mark IV™ è disponibile in nero o argento, così puoi sceglierlo in un colore che si abbina - o contrasta - con la tua pistola Ruger® rimfire. Si adatta anche ai seguenti pistole Ruger® .22: Mark III™, Mark IV™ Target Mark IV™ Hunter Mark IV™ Competition.



Caratteristiche

- Nome: [RUGER MKIV TITAN Leva di sgancio del caricatore estesa - Nera](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100025724
- N. fab.: TK24N0249BLK1
- Finitura: Nero
- Mano: Destro
- Modello: Mark IV
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 769498483206

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO TANDEMROSS TITAN PER RUGER® MARK IV™
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO TANDEM CROSS TITAN PER RUGER® MARK IV™

Introduzione

Benvienuto! Questa guida è progettata per fornirti informazioni importanti sulla sicurezza relative al rilascio del caricatore esteso Tandemcross Titan per Ruger® Mark IV™. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o di problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rilascio del caricatore esteso solo con armi compatibili, come indicato nel manuale.
- Non forzare il pulsante di rilascio; un uso eccessivo può causare malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme (es. pioggia, neve).
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovi il pulsante di rilascio originale dalla tua Ruger® Mark IV™.
- Inserisci il pulsante rotondo o il pulsante a paletta scanalata del rilascio del caricatore esteso nel suo alloggiamento.
- Fissa il pulsante in posizione seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale della pistola.

3. Uso

- Per utilizzare il rilascio del caricatore, premi il pulsante con il pollice.
- Assicurati di mantenere una presa salda sulla pistola durante l'uso.
- Se necessario, regola la posizione del pulsante a paletta per un accesso ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici; smaltiscilo in modo responsabile.

- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo a un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare un problema di sicurezza, consulta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il rilascio del caricatore esteso Tandemkross Titan in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it