

SGANCIO CARICATORE ESTESO per RUGER® MARK IV™ 22/45 TITAN - RUGER MKIV 22/45 TITAN leva sgancio caricatore estesa - nera

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Rilascia il Magazzino Velocemente e con Fiducia - Senza Cambiare Posizione della Mano

Il rilascio del caricatore esteso Titan di Tandemkross risolve un problema con il Ruger® Mark IV™ 22/45™: il pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica è difficile da utilizzare per i tiratori più giovani o per coloro che hanno mani piccole senza cambiare la presa. Il rilascio del caricatore Titan risolve questo problema! Con ogni rilascio del caricatore esteso "Titan", Tandemkross fornisce due pulsanti. Il pulsante rotondo con texture è più alto e più largo rispetto al pulsante di fabbrica, ma è ancora abbastanza piccolo da non attivarsi accidentalmente per un tiratore con mani più grandi. Il pulsante a forma di pala, scanalato, si estende verso il tiratore, rendendolo perfetto per i tiratori junior. Puoi anche inclinare la pala verso l'alto o verso il basso per un adattamento personalizzato sul tuo Mark IV™ 22/45™. Ideale per tiratori giovani, tiratori di competizione o tiratori con mani piccole. Costruzione robusta in acciaio e alluminio anodizzato per anni di servizio. Superfici profondamente testurizzate per un contatto sicuro delle dita. Disponibile in Nero o Argento - scegli il colore che si abbina o contrasta con la tua pistola. Il rilascio del caricatore esteso "Titan" di Tandemkross per Ruger® Mark IV™ 22/45™ è facile da installare per qualsiasi tiratore. Se smonti una pistola e segui semplici istruzioni, puoi installare il Titan. Il rilascio del caricatore esteso Titan si adatta anche alle seguenti pistole Ruger®: Mark II™ 22/45™ 22/45 Mark III™ 22/45™ 22/45 Mark III™ 22/45™ 22/45 Lite Mark IV™ 22/45™ Mark IV™ 22/45™ Tactical Mark IV™ 22/45™ Lite



Caratteristiche

- Nome: [RUGER MKIV 22/45 TITAN leva sgancio caricatore estesa - nera](#)
- Produttore: [TANDEMKROSS](#)
- N. prodotto: 100025726
- N. fab.: TK26N0247BLK1
- Finitura: Nero
- Mano: Destro
- Modello: 22/45, Mark IV
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.011kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 108mm
- UPC: 769498483176

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO "TITAN" di TANDEMKROSS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO "TITAN" di TANDEMKROSS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO "TITAN" di TANDEMKROSS per il Ruger® Mark IV™ 22/45™. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, conformemente alle normative di sicurezza generali dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie o danni evidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO "TITAN" solo con il Ruger® Mark IV™ 22/45™ e i modelli compatibili.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Non tentare di forzare l'installazione del rilascio del caricatore.
- Evita di toccare il rilascio del caricatore mentre la pistola è in fase di funzionamento.
- Insegna ai tiratori più giovani come utilizzare il rilascio del caricatore in modo sicuro e corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano proiettili nella camera.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni fornite nel manuale di installazione del prodotto.
- Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere il pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica.
- Installa il rilascio del caricatore esteso "Titan" seguendo le indicazioni passo passo.

3. Utilizzo:

- Per utilizzare il rilascio del caricatore, premi il pulsante con il pollice.
- Se utilizzi il pulsante a forma di pala, inclinalo verso l'alto o verso il basso per adattarlo alla tua presa.
- Assicurati di avere una presa salda sul manico della pistola durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Verifica se il prodotto può essere restituito al rivenditore o se ci sono programmi di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo al RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO "TITAN", contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto e il numero di serie per facilitare l'assistenza.

Questa guida è stata creata per garantire che tu possa utilizzare il RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO "TITAN" in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire una piacevole esperienza di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it