

# **BROWNING BUCK MARK TITAN bouton de déverrouillage du chargeur allongé - BROWNING BUCK MARK TITAN Bouton de libération du chargeur rallongé Noir**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

## **Lâchez ce chargeur sans lâcher votre prise sur l'arme**

Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemkross pour le Browning Buck Mark offre une surface de contact plus grande que le bouton d'origine, permettant aux tireurs avec de petites mains de l'utiliser facilement sans changer de position de main. C'est une excellente amélioration pour TOUT tireur qui souhaite simplement un bouton plus facile à localiser et à actionner sous pression, surtout en compétition. Tandemkross expédie votre bouton de libération de chargeur prolongé Titan pour Buck Mark avec deux boutons. Un bouton de style palette avec des rainures profondes s'étend vers l'arrière, idéal pour tout tireur ayant un pouce court. La palette peut être inclinée vers le haut ou vers le bas pour un ajustement personnalisé. Il y a aussi un bouton rond texturé qui est plus haut et plus large que le bouton d'origine, mais suffisamment bas pour que les tireurs avec de plus grandes mains ne l'activent pas accidentellement. Idéal pour les jeunes tireurs, les tireurs en compétition ou tout tireur avec de petites mains. Installation facile. Construction en acier durable et en aluminium anodisé. Surfaces profondément texturées pour un contact non glissant des doigts. Disponible en noir ou en argent - choisissez la couleur qui correspond ou contraste avec votre arme. Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemkross est facile à installer sur votre Browning Buck Mark. Vous pouvez lire les instructions et démonter votre pistolet ? Si oui, alors vous pouvez installer le Titan rapidement - et aller au stand pour profiter de ses avantages.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BROWNING BUCK MARK TITAN Bouton de libération du chargeur rallongé Noir](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100025733
- N° fabr.: TK12N0157BLK1
- Finition: Noir
- Main: Droit
- Modèle: Buck Mark
- Type d'arme: Browning
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 769498482919

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Bouton de Libération de Chargeur Prolongé Titan de Tandemkross](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Bouton de Libération de Chargeur Prolongé Titan de Tandemkross

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemkross pour votre Browning Buck Mark. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une meilleure prise et un accès facilité au bouton de libération. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécuritaire.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident à l'autorité compétente.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bouton de libération uniquement lorsque votre arme est déchargée.
- Ne forcez pas le bouton de libération si vous rencontrez une résistance.
- Évitez de manipuler l'arme dans des environnements où des distractions sont présentes.
- Assurezvous que vos mains sont sèches et propres avant d'utiliser le bouton de libération.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation:** Avant d'installer le bouton de libération, assurezvous que votre Browning Buck Mark est déchargé.
- Retrait de l'ancien bouton:**
  - Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien bouton de libération.
  - Conservez les pièces retirées en lieu sûr au cas où vous souhaiteriez les réutiliser.
- Installation du bouton Titan:**
  - Alignez le nouveau bouton de libération Titan avec l'emplacement prévu.
  - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit en place.
  - Vérifiez que le bouton est correctement installé en le testant avant l'utilisation.
- Utilisation:**
  - Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération avec votre pouce.
  - Assurezvous que vos doigts sont éloignés de la zone de tir lorsque vous manipulez l'arme.
- Vérification:**
  - Après l'installation, vérifiez que le bouton fonctionne correctement en effectuant plusieurs tests en toute sécurité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage de l'aluminium et de l'acier.
- Assurezvous que le produit est hors d'usage avant de le jeter.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Tandemkross ou le point de contact de sécurité de l'UE.

Merci d'utiliser le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemkross. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)