

Manetta di armamento Airborne per AR-15 - Maniglia di armamento Airborne nera

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Manetta di armamento](#)

Non interferisce con l'ottica o altri equipaggiamenti - Facile da usare

Geissele ha sviluppato il suo Airborne Charging Handle (ACH) con una leva a profilo basso, che è meno probabile si impigli nella vegetazione e in altri equipaggiamenti. Geissele ha progettato l'ACH su richiesta specifica di un'unità "elite" delle forze armate degli Stati Uniti, in modo che non interferisca con un mirino a punto rosso o un'ottica montata bassa simile. Il Charging Handle Airborne ambidestro a profilo basso non significa che bisogna compromettere l'accessibilità o la facilità d'uso. Le leve accorate dell'ACH presentano tagli a raggio gentilmente concavi sia nei piani verticale che orizzontale, in modo che la mano possa afferrare saldamente. Geissele ha persino dotato la leva dell'ACH di superfici zigrinate per garantire una presa sicura, anche quando le mani sono bagnate o si indossano guanti. Operazione ambidestro affidabile Alluminio 7075 T6 lavorato extra-resistente Anodizzato con trattamento duro di tipo III Disponibile nel classico nero o nel colore Desert Dirt Color (DDC) di Geissele. Come ulteriore vantaggio, l'Airborne Charging Handle di Geissele è dotato di un labbro rialzato all'estremità posteriore che devia il gas di retrocarica lontano dal tiratore quando si utilizzano sistemi d'arma con canne corte o soppressi.



Caratteristiche

- Nome: [Maniglia di armamento Airborne nera](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 100025736
- N. fab.: 05-497B
- Finitura: Nero
- Mano: Ambidestro
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 235mm
- UPC: 817953022221

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Ricarica Airborne AR15
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Ricarica Airborne AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto la Manetta di Ricarica Airborne (ACH) di Geissele Automatics. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre tutte le armi da fuoco e gli accessori come se fossero carichi.
- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tenere le dita lontane dal grilletto finché non si è pronti a sparare.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che ci sia un adeguato backstop prima di sparare.
- Conservare la manetta di ricarica e l'arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la manetta di ricarica e l'arma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la manetta di ricarica sia compatibile con il modello AR15 prima dell'installazione.
- Utilizzare la manetta di ricarica solo con armi in buone condizioni di funzionamento.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'operazione della manetta per prevenire danni.
- Non tentare di modificare o alterare la manetta in alcun modo.
- Se si verificano malfunzionamenti o problemi, cessare immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere la manetta di ricarica esistente dal ricevitore superiore tirando il perno di smontaggio posteriore e separando i ricevitori superiore e inferiore.
- Inserire la Manetta di Ricarica Airborne di Geissele nella fessura della manetta di ricarica del ricevitore.
- Rimontare i ricevitori superiore e inferiore reinserendo il perno di smontaggio.
- Assicurarsi che la manetta di ricarica si muova liberamente e non ostruisca altri componenti.

2. Uso:

- Afferrare saldamente la manetta di ricarica con una delle mani.
- Tirare la manetta di ricarica dritta all'indietro per cicli l'azione.
- Rilasciare la manetta di ricarica per permetterle di tornare nella posizione anteriore.
- Esercitarsi ad utilizzare la manetta di ricarica con entrambe le mani per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la manetta di ricarica in conformità alle normative locali per il riciclaggio dei metalli o dei rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che la manetta di ricarica non sia utilizzabile prima dello smaltimento per prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Manetta di Ricarica Airborne di Geissele, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della Manetta di Ricarica Airborne di Geissele Automatics. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle vostre pratiche con le armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it