

Coffrets verrouillables par clé - Coffre verrouillable XL

[Accessoires](#) > [Stockage Armes à Feu](#) > [Coffres Forts](#)

Sécurisez vos objets de valeur facilement

La boîte de verrouillage Snap Safe offre un stockage sécurisé pour les pistolets et autres objets de valeur à la maison ou lors de vos déplacements. Le câble en acier lourd inclus fixe la boîte de verrouillage à tout objet stationnaire, siège de voiture ou au cadre interne d'un bagage. La boîte de verrouillage Snap Safe est idéale pour les détenteurs de permis de port dissimulé et comprend une mousse de qualité pour stocker votre arme en toute sécurité. Fournit une sécurité pour les pistolets et les objets de valeur Construction en acier lourd avec un intérieur en mousse épaisse Câble en acier de 16 gauge inclus La boîte de verrouillage Snap Safe est un accessoire dissimulable pour sécuriser vos objets de valeur.



Caractéristiques

- Nom: [Coffre verrouillable XL](#)
- Fabricant: [SNAP SAFE](#)
- Référence: 100026302
- N° fabr.: 75210
- Capacité: 1
- Couleur: Gris
- Hauteur (pouces): 7"
- Largeur (en pouces): 2"
- Longueur (en pouces): 10"
- Matériau: Steel
- Style: Handgun Rack
- Poids du colis: 1.95kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 267mm
- UPC: 851529004242

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la boîte de verrouillage Snap Safe XLarge](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la boîte de verrouillage Snap Safe XLarge

Introduction

Merci d'avoir choisi la boîte de verrouillage Snap Safe XLarge. Ce produit est conçu pour offrir un stockage sécurisé pour les pistolets et autres objets de valeur, garantissant ainsi votre sécurité à la maison ou lors de vos déplacements. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et le respect des réglementations de sécurité.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assurezvous que la boîte de verrouillage est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Gardez toujours la boîte de verrouillage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la boîte de verrouillage et ses composants pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support client.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant le stockage des armes à feu et des objets de valeur.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le câble en acier lourd fourni pour fixer la boîte de verrouillage à un objet stationnaire, tel qu'un siège de voiture ou le cadre d'un bagage.
- Rangez votre arme à feu dans la boîte de verrouillage avec la sécurité engagée.
- Évitez de placer un poids excessif dans la boîte de verrouillage qui dépasse sa capacité.
- Ne laissez pas la boîte de verrouillage sans surveillance dans des endroits non sécurisés.
- Assurezvous que la boîte de verrouillage est fermée et verrouillée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Choisir un emplacement

- Choisissez un emplacement sécurisé et discret pour la boîte de verrouillage.
- Assurezvous que l'emplacement permet un accès facile tout en offrant une sécurité.

2. Sécuriser la boîte de verrouillage

- Utilisez le câble en acier lourd inclus pour attacher la boîte de verrouillage à un objet stationnaire.
- Passez le câble à travers la boîte de verrouillage et fixezle à l'objet choisi.
- Assurezvous que le câble est bien serré pour éviter tout retrait.

3. Stocker des objets de valeur

- Ouvrez la boîte de verrouillage à l'aide de la clé ou du code fourni.
- Placez votre pistolet ou vos objets de valeur à l'intérieur de la boîte de verrouillage.
- Utilisez l'intérieur en mousse de qualité pour protéger vos articles des rayures et des dommages.
- Fermez et verrouillez la boîte de verrouillage en toute sécurité après avoir placé les objets à l'intérieur.

4. Entretien régulier

- Vérifiez la boîte de verrouillage régulièrement pour tout signe d'usure.

- Assurezvous que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide et un détergent doux si nécessaire.

Instructions d'élimination

Lorsque la boîte de verrouillage atteint la fin de sa vie ou n'est plus nécessaire :

- Éliminez la boîte de verrouillage conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Assurezvous que toutes les armes à feu ou objets de valeur sont retirés et stockés en toute sécurité avant l'élimination.
- Recyclez les matériaux chaque fois que cela est possible.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre demande prêts pour une assistance efficace.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée et efficace de votre boîte de verrouillage Snap Safe XLarge. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la protection.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr