


MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 - TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Pièces Chargeur](#) > [Rallonges de Chargeur](#)

Augmente ta capacité .380 de Glock

L'un des avantages du populaire pistolet Glock 42 à chargeur simple est qu'il peut être transporté et dissimulé facilement, ce qui en fait une option solide en tant que pistolet de défense personnelle. Cela entraîne cependant quelques compromis, comme une capacité de chargeur inférieure et un cadre de poignée plus court qui peut être difficile à saisir pour les tireurs ayant de plus grandes mains. L'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42 résout ces deux problèmes. L'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42 est conçue comme un plancher prolongé en polymère injecté qui correspond au matériau utilisé sur les chargeurs Glock d'origine. La forme de l'extension de plancher permet aux utilisateurs d'obtenir une prise de tir solide sur l'arme, et l'espace supplémentaire fourni par le plancher prolongé permet d'ajouter deux cartouches supplémentaires de .380 ACP dans l'arme. Couleur : noir. Comprend un ressort de chargeur en acier inoxydable. S'adapte uniquement au Glock G42. Couleur : noir. Chaque kit d'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42 comprend un plancher prolongé, un reteneur de plancher et un nouveau ressort de chargeur.



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100026430
- N° fabr.: VTMFP-007 42
- Modèle: 42
- Style: Extension
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.061kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 955729100251

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour l'Extension de Chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour l'Extension de Chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42

Introduction

Merci d'avoir choisi l'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour votre Glock 42. Ce produit est conçu pour améliorer la capacité de votre arme tout en garantissant une prise en main solide. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre extension de chargeur.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'extension de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais l'extension de chargeur à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Informetoi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais charger l'arme avec l'extension de chargeur installée si tu n'es pas dans un environnement sécurisé.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'extension de chargeur.
- Utilise uniquement des cartouches de .380 ACP avec cette extension.
- Lors de l'utilisation de l'arme, maintiens toujours le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Ne modifie pas l'extension de chargeur ou l'arme d'une quelconque manière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retrait du plancher d'origine:** Retire le plancher du chargeur d'origine en appuyant sur le reteneur de plancher.
- Installation de l'extension:**
 - Place l'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical sur le chargeur.
 - Assuretoi que le plancher est bien en place et qu'il s'enclenche correctement.
- Installation du nouveau ressort:** Insère le nouveau ressort de chargeur fourni dans le kit, en veillant à ce qu'il soit bien positionné.
- Vérification:** Vérifie que tout est correctement installé avant de recharger le chargeur.

Utilisation

- Charge le chargeur avec deux cartouches supplémentaires de .380 ACP.
- Insère le chargeur dans le Glock 42 jusqu'à ce que tu entandes un clic, indiquant qu'il est bien en place.
- Prends une prise solide sur l'arme et préparetoi à tirer en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'extension de chargeur avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des pièces d'armement.
- Contacte un centre de recyclage local ou un service d'élimination des déchets dangereux pour te débarrasser de l'extension de chargeur de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42, consulte les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou auprès de ton revendeur local.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42. Reste vigilant et en sécurité lors de l'utilisation de ton équipement.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch