

AICS PATTERN MAGAZINE L/A SINGLE STACK SINGLE FIRE .300 WIN MAG - ACCURATE MAG LONG ACTION SINGLE STACK SINGLE FIRE MAG 3-RD 3.715 OAL

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

L'ajout parfait à votre équipement de tir

Lorsqu'il s'agit de fusils chambrés en .300 Win. Mag., il est impératif que les propriétaires disposent d'un chargeur précis et fiable, et le chargeur Accurate-Mag AICS-Pattern Single-Stack .300 Win. Mag. est l'ajout parfait à votre équipement de tir. Fabriqué en acier traité thermiquement avec une finition nitrurée noire, ce chargeur Long Action, Single Stack Single Shot est disponible en 3 cartouches avec des longueurs totales de 3.715" et 3.850". Tous les chargeurs Accurate-Mag sont construits en acier de qualité et présentent une finition durable traitée thermiquement et nitrurée noire pour résister à la corrosion. Conçu pour une utilisation dans des fusils à action longue, la longueur totale de l'espace interne du chargeur est de 3.715 ou 3.850, selon le modèle. La capacité du chargeur est de 3 cartouches.



Caractéristiques

- Nom: [ACCURATE MAG LONG ACTION SINGLE STACK SINGLE FIRE MAG 3-RD 3.715 OAL](#)
- Fabricant: [ACCURATE MAG](#)
- Référence: 100026537
- N° fabr.: 00100-0048
- Calibre: 300 Winchester Magnum
- Capacité: 3-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 114mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur AICS Pattern .300 Win Mag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur AICS Pattern .300 Win Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur AICS Pattern pour ton fusil .300 Win Mag. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire et de suivre ces instructions attentivement afin de minimiser les risques et d'assurer un fonctionnement optimal.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il est endommagé ou s'il présente des dysfonctionnements.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le stockage et l'utilisation des armes à feu et des munitions.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle spécifique de ton fusil avant utilisation.
- Si tu n'es pas familier avec la sécurité des armes à feu, cherche des conseils auprès d'un instructeur qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Charge le chargeur uniquement avec des cartouches appropriées .300 Winchester Magnum.
- Évite de surcharger le chargeur ; il est conçu pour une capacité maximale de 3 cartouches.
- Ne tente pas de modifier le chargeur de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité et les performances.
- Garde toujours ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois attentif à ton environnement et assuretoi qu'il n'y a pas de personnes dans ta ligne de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Aline le chargeur avec le puits du chargeur de ton fusil.
- Pousse doucement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Confirme que le chargeur est solidement fixé en tirant légèrement vers le bas.

2. Chargement du Chargeur

- Tiens le chargeur fermement dans une main.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont orientées correctement (l'extrémité de la balle vers le haut).
- Charge un maximum de 3 cartouches dans le chargeur.

3. Utilisation du Chargeur

- Insère le chargeur chargé dans le fusil comme décrit dans la section d'installation.
- Assuretoi que le fusil est en condition sûre avant d'essayer de tirer.
- Suis les pratiques de sécurité standard des armes à feu lors du tir.

4. Déchargement du Chargeur

- Oriente le fusil dans une direction sûre.
- Retire le chargeur en appuyant sur le bouton de libération du chargeur et en tirant le chargeur hors du puits.
- Enlève les cartouches restantes du chargeur en les poussant par le haut.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou inutilisable, n'essaie pas de le réparer.
- Contacte ton installation locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du chargeur AICS Pattern, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client directement.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton chargeur AICS Pattern. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable lors de l'utilisation des armes à feu et des accessoires connexes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch