

AICS PATTERN MAGAZINE L/A SINGLE STACK SINGLE FIRE .300 RUM/HH - ACCURATE MAG LONG ACTION SINGLE STACK SINGLE FIRE MAG 3-RD 3.715 OAL

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Ne se Bloque Pas au Moment Crucial

Que vous soyez chasseur ou tireur, chaque propriétaire de fusil recherche un chargeur de qualité, fiable, qui ne se bloque pas au moment crucial. Le chargeur AICS-Pattern .300 RUM/HH à chargement simple d'Accurate-Mag est un incontournable, grâce à sa construction robuste en acier. Fabriqué en acier traité thermiquement avec une finition en nitre noir Chargeur Long Action, à chargement simple, à tir unique Disponible en capacités de 3 et 5 cartouches Longueur totale de 3.715" et 3.850" Le corps du chargeur est traité thermiquement pour une durabilité accrue, et la finition spéciale en nitre noir prévient la corrosion. Disponible en longueurs totales de 3.715 ou 3.850 pouces. Le premier est disponible en capacité de 3 cartouches, tandis que le second est proposé en capacités de 3 ou 5 cartouches.



Caractéristiques

- Nom: [ACCURATE MAG LONG ACTION SINGLE STACK SINGLE FIRE MAG 3-RD 3.715 OAL](#)
- Fabricant: [ACCURATE MAG](#)
- Référence: 100026541
- N° fabr.: 00100-0045
- Calibre: 300 Remington Ultra Magnum
- Capacité: 3-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur AICS Pattern](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur AICS Pattern

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur AICS Pattern L/A Single Stack Single Fire .300 RUM/HH Accurate Mag Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives générales pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de ton chargeur. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton arme à feu.
- Manipule toujours les armes à feu et les chargeurs avec soin, en traitant chaque arme comme si elle était chargée.
- Range les chargeurs et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le chargeur, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Chargement du Chargeur :

- Charge uniquement le chargeur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre pendant le chargement.
- Ne dépasse pas la capacité spécifiée du chargeur (3 cartouches pour une longueur totale de 3.715").

• Utilisation du Chargeur :

- Assuretoi toujours que l'arme est en sécurité avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Ne tente pas de tirer avec l'arme si le chargeur n'est pas correctement en place.
- Si le chargeur fonctionne mal, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

• Nettoyage et Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur pour enlever la saleté et les débris.
- Utilise un chiffon doux et une solution de nettoyage appropriée pour le corps du chargeur.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition du chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme.
- Pousse fermement le chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille en toute sécurité.

2. Utilisation :

- Après avoir chargé le chargeur, insére-le dans l'arme comme décrit ci-dessus.
- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire le chargeur hors de l'arme.
- Vérifie toujours la chambre pour t'assurer qu'elle est vide avant de ranger l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer.
- Contacte une autorité locale de gestion des déchets pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Chargeur AICS Pattern, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation du Chargeur AICS Pattern. Priorise toujours la sécurité et respecte toutes les lois et réglementations pertinentes. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch