

Custodia da trasporto per CLUB TIMER III

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Timers](#)

La custodia Pact è stata progettata per proteggere il tuo Club Shot Timer II o Club Shot Timer III e prevenire danni al tuo prodotto di misurazione elettronica di precisione. Colore: nylon nero. Per facilitare l'accesso al tuo Club Shot Timer, la custodia Pact offre una semplice chiusura con zip.



Caratteristiche

- Nome: [Custodia da trasporto per CLUB TIMER III](#)
- Produttore: [PACT](#)
- N. prodotto: 100026658
- N. fab.: CT3CASE
- Colore: Nero
- Tipo: Accessori
- Peso della spedizione: 0.059kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Custodia CLUB TIMER III PACT](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Custodia CLUB TIMER III PACT

Introduzione

Grazie per aver scelto la custodia PACT per il tuo Club Shot Timer II o Club Shot Timer III. Questa custodia è progettata per proteggere il tuo prodotto di misurazione elettronica di precisione e prevenire danni. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la custodia per eventuali segni di usura o danni. Se la custodia è danneggiata, non utilizzarla.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non esporre la custodia a fonti di calore eccessivo o a umidità.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la custodia se presenta difetti visibili o se non si chiude correttamente.
- Evita di sovraccaricare la custodia con oggetti pesanti o appuntiti.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi per pulire la custodia; un panno umido è sufficiente.
- Non lasciare la custodia in ambienti estremamente caldi o freddi per periodi prolungati.
- Assicurati che la chiusura con zip sia completamente chiusa prima di riporre il tuo Club Shot Timer.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo Club Shot Timer sia spento prima di riporlo nella custodia.
2. **Inserimento:** Apri la custodia utilizzando la chiusura con zip. Posiziona il tuo Club Shot Timer all'interno, assicurandoti che si adatti correttamente.
3. **Chiusura:** Chiudi la custodia facendo scorrere la zip completamente fino alla fine. Verifica che non ci siano spazi aperti.
4. **Conservazione:** Riponi la custodia in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e umidità.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando non utilizzi più la custodia, verifica se è possibile riciclarla. Controlla le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non bruciare la custodia in quanto potrebbe liberare sostanze nocive.
- Se la custodia è danneggiata, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo punto di contatto locale dell'Unione Europea. Assicurati di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire la sicurezza e la funzionalità della tua custodia PACT per il Club Shot Timer. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto PACT.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it