

HENRY SINGLESHOT 45-70 BL/WD 22"

Provides an Accurate, Safe Single Shot

Designed to provide hunters and shooters with a confidence-inducing, safety-oriented single-shot rifle with the quality and provenance from a known and trusted manufacturer, the Henry Repeating Arms Singleshot rifle is purpose-built for range or field use. The Henry Repeating Arms Singleshot rifle is equipped with a round barrel topped by the company's classic buckhorn and brass-bead sights. Additionally, the rifle is drilled and tapped at the factory for optics attachments. For added safety, the gun uses a rebounding hammer that requires a deliberate trigger pull to actuate, and the built-in interlock system doesn't allow the barrel to open or close while the hammer is cocked. Barrel length: 22 inches Chambered in .45-70 Blued metal with wood furniture Weight: 6.83 pounds Each Henry Repeating Arms Singleshot rifle is equipped with an attractive walnut stock paired with a rubber recoil pad for added shooting comfort.



Attributes

- Name: HENRY SINGLESHOT 45-70 BL/WD 22"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100027554
- Mfr. No.: H015-4570
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Blue
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 6.83 lbs
- Delivery weight: 3.629kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,022mm
- UPC: 619835400055

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)
- [English: HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22" Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání pušky HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)

Sicherheitshinweise für das HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Einführung

Willkommen zu Ihrem HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Dieses Einzelladergewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Schießerfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gewehr sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf immer frei von Hindernissen ist.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bewahren Sie das Gewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand ist.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Bundesland bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen. In diesem Fall .4570 Government.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß geladen ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie das Gewehr nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder in sicheren, genehmigten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Prüfen Sie vor jedem Schuss die Ausrichtung des Gewehrs und den Zielbereich.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation von Optiken:**
 - Das Gewehr ist ab Werk für die Montage von Optiken vorbereitet. Verwenden Sie die vorgesehenen Bohrungen und Gewinde.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Optikerherstellers zur Montage und Ausrichtung.
- **Laden des Gewehrs:**
 - Öffnen Sie das Gewehr, indem Sie den Verschluss zurückziehen.
 - Legen Sie eine .4570 Patrone in die Kammer.
 - Schließen Sie das Gewehr, indem Sie den Verschluss vollständig nach vorne schieben, bis er einrastet.
- **Schießen:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Hahn gespannt ist, bevor Sie den Abzug betätigen.
 - Halten Sie das Gewehr stabil und zielen Sie sorgfältig.
 - Drücken Sie den Abzug gleichmäßig, um den Schuss abzugeben.
- **Sicherheitsmechanismus:**
 - Das integrierte Verriegelungssystem erlaubt es nicht, den Lauf zu öffnen oder zu schließen, während der Hahn gespannt ist. Nutzen Sie diesen Mechanismus immer zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition auf umweltfreundliche Weise. Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Entsorgungsstellen, um Informationen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.
- Bewahren Sie das Gewehr in einem sicheren Zustand auf, bis Sie es entsorgen oder verkaufen möchten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung Ihres HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22" Gewehrs, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte in der EU den Sicherheitsanforderungen entsprechen müssen. Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Denken Sie daran, unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22" Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Henry Repeating Arms Singleshot rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety is engaged until you are ready to fire.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm unloaded and in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always use the correct ammunition for your rifle.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the Henry Singleshot rifle before using it.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way.
- Always use the provided safety features, including the rebounding hammer and interlock system.
- Avoid using the rifle in adverse weather conditions that may affect your ability to shoot safely.
- If you experience any malfunctions, do not attempt to disassemble the firearm. Contact a qualified gunsmith for assistance.
- Be cautious of others around you while shooting, maintaining a safe distance from bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking the Rifle:** Carefully remove the rifle from its packaging and inspect it for any damage. Ensure that all components are present.
2. **Checking the Safety Features:** Familiarize yourself with the safety features, including the rebounding hammer and the interlock system.
3. **Loading the Rifle:**
 - Ensure the safety is engaged.
 - Open the action and load one round into the chamber.
 - Close the action securely.
4. **Aiming and Firing:**
 - Position yourself in a stable shooting stance.
 - Align the sights with your target.
 - Disengage the safety and pull the trigger with a deliberate motion.
5. **Clearing the Rifle:**
 - After firing, always open the action and check for any remaining rounds.
 - If the rifle does not fire as expected, wait a minimum of 30 seconds before opening the action to avoid potential hangfires.
6. **Cleaning and Maintenance:**
 - Clean the rifle regularly to ensure optimal performance.
 - Use a soft cloth and appropriate cleaning supplies to remove dirt and residue from the barrel and action.
 - Store the rifle in a dry and secure location.

Disposal Instructions

- When disposing of the rifle, ensure it is unloaded and rendered inoperable.
- Follow local laws and regulations for firearm disposal.
- Consider donating the firearm to a licensed dealer or organization if it is no longer needed.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details on hand for assistance.

Note: It is crucial to remain informed about any product recalls or safety updates. Regularly check the EU's Safety Gate platform for the latest information regarding your firearm. Always report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities to ensure the safety of all users.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Questo fucile è progettato per fornire prestazioni affidabili e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il fucile sempre in una posizione sicura e puntato in una direzione sicura.
- Non toccare il grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Mantenere il fucile scarico fino a quando non si è pronti a utilizzare.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il fucile HENRY SINGLESHOT 4570.
- Non modificare il fucile in alcun modo. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza.
- Tenere il fucile lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia sempre in modalità di sicurezza quando non in uso.
- Controllare sempre che il fucile sia scarico prima di pulirlo o maneggiarlo.
- Non utilizzare il fucile se si è sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Non sparare in direzione di persone, animali o proprietà non autorizzate.
- Utilizzare il fucile solo in aree designate per la caccia o il tiro.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali relativi all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Fucile

- Prima di utilizzare il fucile, controllare che sia scarico.
- Verificare che non ci siano ostruzioni nella canna.

2. Caricamento del Fucile

- Inserire una cartuccia nella camera .4570.
- Assicurarsi che il fucile sia in modalità di sicurezza prima di caricare.

3. Posizionamento e Mira

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Utilizzare i mirini buckhorn e brassbead per allineare il tiro.

4. Sparo

- Rimuovere la modalità di sicurezza.
- Premere il grilletto con una pressione deliberata.

5. Scaricamento

- Dopo l'uso, scaricare il fucile e verificare che sia vuoto.
- Riporre il fucile in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta locale autorizzato per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Seguire tutte le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consultare il proprio rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore. Assicurarsi di essere sempre informati sulle ultime avvertenze e aggiornamenti di sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un fucile. Seguire queste istruzioni e linee guida aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. In caso di dubbi o domande, non esitate a cercare assistenza.

Bezpečnostní pokyny pro používání pušky HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší zbraně. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a zda není nabitá.
- Nikdy neukazujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte zbraň pouze na určených místech pro střelbu.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Dbejte na to, abyste používali pouze doporučené náboje (.4570 Government).
- Před a po použití zbraně se ujistěte, že je čistá a správně udržovaná.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu nebo drog.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je v hlavni volno a že nedošlo k zablokování.
- Používejte rebounding hammer pouze podle pokynů v této příručce.
- Nikdy nezkoušejte otevřít nebo zavřít hlavěň, když je kladivo natažené.
- Pokud dojde k selhání při výstřelu, nechte zbraň v klidu po dobu alespoň 30 sekund, než se pokusíte o další akci.
- Zbraň je vybavena vestavěným interlock systémem, který zabráňuje otevření nebo zavření hlavně, když je kladivo natažené; respektujte tento bezpečnostní prvek.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Před použitím:** Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- **Montáž optiky:** Pokud plánujete instalaci optiky, ujistěte se, že puška je vyvrtaná a závitovaná pro montáž.
- **Nabíjení:** Používejte pouze jeden náboj najednou, jak je určeno pro Single Shot akci.
- **Střelba:**
 - Stabilizujte pušku oběma rukama.
 - Zaměřte se na cíl pomocí klasického buckhorn a mosazných mířidel.
 - Stiskněte spoušť, abyste aktivovali rebounding hammer.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte a čistěte pušku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná, a ujistěte se, že je bezpečně zabalena před jejím předáním k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací ohledně bezpečnosti a údržby vaší pušky se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo vaší pušky.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání vaší pušky HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22".