

AR-15 Pufferfeder

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Luth-AR Werksersatzteil für die 223 Rifle Buffer Spring. Passt auf Standard AR-15 Gewehre.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Pufferfeder](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028015
- Herst.-Nr.: BS-10B
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 356mm
- UPC: 859819007157

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die LUTHAR LLC AR15 Rifle Buffer Spring
- Über uns

Sicherheitshinweise für die LUTHAR LLC AR15 Rifle Buffer Spring

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der LUTHAR LLC AR15 Rifle Buffer Spring. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie die Buffer Spring nur für die vorgesehenen AR15 Gewehre.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Buffer Spring und ersetzen Sie sie bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Buffer Spring entladen ist.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit der Waffe immer Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie es, während der Installation unter Druck stehende Teile zu berühren.
- Halten Sie während der Installation den Bereich frei von anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Entladen Sie Ihre AR15 Waffe vollständig.
- Überprüfen Sie, ob alle Werkzeuge, die Sie benötigen, bereitliegen (z. B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Buffer Spring, indem Sie die entsprechenden Teile der Waffe demontieren.
- Setzen Sie die neue LUTHAR LLC AR15 Rifle Buffer Spring an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Buffer Spring richtig sitzt und alle Teile wieder sicher montiert sind.

3. Verwendung

- Nach der Installation ist es wichtig, die Funktion der Waffe zu testen, bevor Sie sie im Einsatz verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die Buffer Spring ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie einige Trockenübungen durchführen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der LUTHAR LLC AR15 Rifle Buffer Spring wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen EUbasierten Kontakt haben, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie die regelmäßigen Updates zu Rückrufen und Sicherheitsinformationen über die SicherheitsgatePlattform der EU. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer haben höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de