

Bouton de libération du chargeur AR-15 en aluminium - Bouton de dégagement du chargeur AR-15 en aluminium

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Bouton de déverrouillage de chargeur en aluminium de remplacement d'usine Luth-AR. S'adapte aux fusils AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [Bouton de dégagement du chargeur AR-15 en aluminium](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028036
- N° fabr.: LR-17
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859819007454

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Déverrouillage de Chargeur en Aluminium LuthAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Déverrouillage de Chargeur en Aluminium LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de déverrouillage de chargeur en aluminium LuthAR pour votre fusil AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils AR15 standard.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le bouton lors de l'utilisation.
- Évitez de manipuler le bouton lorsque l'arme est chargée.
- Ne laissez jamais le bouton exposé aux éléments, car cela pourrait entraîner une corrosion.
- Utilisez des gants lors de l'installation pour éviter les coupures ou les éraflures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre fusil AR15 est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis approprié et un espace de travail propre.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bouton de déverrouillage en utilisant le tournevis pour dévisser la vis de fixation.
- Placez le nouveau bouton de déverrouillage en alignant les trous de fixation.
- Vissez fermement le bouton en place, mais ne serrez pas excessivement pour éviter d'endommager le matériau.

3. Utilisation :

- Pour déverrouiller le chargeur, appuyez sur le bouton avec votre pouce.
- Assurezvous que le chargeur est complètement déverrouillé avant de le retirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour les articles en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des conseils.

Conclusion

En suivant ce guide, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Soyez toujours vigilant et informé sur les meilleures pratiques concernant l'utilisation de votre bouton de déverrouillage de chargeur en aluminium LuthAR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr