

# AR-15 halbautomatischer Abzug

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Luth-AR Ersatzabzug aus der Fabrik. Passt für Standard AR-15 Gewehre.



## Eigenschaften

- Name: [AR-15 halbautomatischer Abzug](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028039
- Herst.-Nr.: LR20
- Art: Semi-Auto
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 859819007485

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 SemiAuto Trigger
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 SemiAuto Trigger

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LUTHAR LLC AR15 SemiAuto Triggers. Dieser Ersatzabzug wurde speziell für Standard AR15 Gewehre entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres AR15 Gewehrs vollständig verstehen, bevor Sie den Trigger installieren.
- Verwenden Sie den Trigger nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie den Trigger und das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Triggers und des Gewehrs auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Trigger nur mit dem dafür vorgesehenen AR15 Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Trigger unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.
- Überprüfen Sie den Trigger nach der Installation auf korrekte Funktion, bevor Sie das Gewehr verwenden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Triggers und des Gewehrs vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Legen Sie alle notwendigen Werkzeuge bereit.

### 2. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs.
- Installieren Sie den LUTHAR LLC AR15 SemiAuto Trigger, indem Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Triggers befolgen.
- Stellen Sie sicher, dass der Trigger sicher und korrekt installiert ist.

### 3. Nutzung

- Überprüfen Sie den Trigger auf korrekte Funktion, indem Sie das Gewehr in einer sicheren Umgebung testen.
- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung, wenn Sie es verwenden.
- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen für das Gewehr.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

- Stellen Sie sicher, dass alle Abfälle sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem LUTHAR LLC AR15 SemiAuto Trigger wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EURichtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)