

Capuchon de garde-main AR-15 M4

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Matériels Garde Main & Rail](#) > [Bouchons Garde-Main](#)

Capuchon de garde-main rond M4 de remplacement d'usine Luth-AR. S'adapte aux fusils AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [Capuchon de garde-main AR-15 M4](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028053
- N° fabr.: BL-19M4
- Couleur: Noir
- Matériaux: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859819007775

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Capuchon de GardeMain AR15 M4 LuthAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Capuchon de Gardemain AR15 M4 LuthAR

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le capuchon de gardemain rond M4 de remplacement d'usine LuthAR en toute sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le capuchon est installé correctement avant d'utiliser votre fusil AR15.
- Ne modifiez pas le capuchon de gardemain, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le capuchon hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Inspectez régulièrement le capuchon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous constatez un défaut ou une défaillance, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne pointez jamais votre fusil vers vous-même ou vers d'autres personnes.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le capuchon de gardemain.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé ou lorsqu'il y a des munitions à proximité.
- Évitez d'utiliser le capuchon dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que votre fusil AR15 est déchargé.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation (si requis).

2. Installation:

- Retirez l'ancien capuchon de gardemain si nécessaire.
- Alignez le nouveau capuchon de gardemain LuthAR avec les supports du fusil.
- Appuyez fermement pour assurer un ajustement sécurisé.
- Vérifiez que le capuchon est bien fixé en tirant légèrement dessus.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vous pouvez utiliser le capuchon comme prévu.
- Surveillez régulièrement le capuchon pour vous assurer qu'il reste en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le capuchon dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en acier.
- Si le capuchon est endommagé, suivez les directives de votre municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant à l'adresse indiquée sur l'emballage ou sur leur site web.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le capuchon de gardemain AR15 M4 LuthAR en toute sécurité. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme de sécurité de l'UE et rapportez tout produit dangereux aux autorités. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr