

# Molla per sportello d'espulsione AR-15 - Molla per sportellino di espulsione AR-15

[Home](#)

Molla di ricambio per copertura del portello di espulsione Luth-AR. Si adatta a fucili AR-15 standard.



## Caratteristiche

- Nome: [Molla per sportellino di espulsione AR-15](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 100028059
- N. fab.: UR05
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 859819007843

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Ricambio per Copertura del Portello di Espulsione LuthAR](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Ricambio per Copertura del Portello di Espulsione LuthAR

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Ricambio per Copertura del Portello di Espulsione LuthAR. Questo prodotto è progettato per garantire il corretto funzionamento del portello di espulsione nei fucili AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la sicurezza durante l'uso e la manutenzione del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la Molla di Ricambio LuthAR progettata specificamente per i fucili AR15.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai la molla durante l'installazione; segui le istruzioni per evitare lesioni.
- Non tentare di modificare o riparare la molla da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi la vecchia molla di espulsione, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Installazione:

- Posiziona la nuova molla LuthAR nel supporto della copertura del portello di espulsione.
- Assicurati che la molla sia ben fissata e allineata correttamente.
- Controlla che il portello di espulsione si apra e chiuda senza ostacoli.

### 3. Uso:

- Dopo aver installato la molla, esegui un test per assicurarti che funzioni correttamente.
- Utilizza il fucile secondo le linee guida del produttore e rispetta tutte le normative locali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di prodotti metallici.
- Se necessario, contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per una gestione più rapida delle richieste.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro e corretto della Molla di Ricambio per Copertura del Portello di Espulsione LuthAR. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)