

Blocchetto gas low-profile per AR-15 - Blocco gas basso profilo AR-15 .936 acciaio nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Blocchi gas di ricambio Luth-AR. Disponibili nei diametri .750 e .936. Si adattano a fucili AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: [Blocco gas basso profilo AR-15 .936 acciaio nero](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 100028070
- N. fab.: GB-LP936
- Diametro interno: .936
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Low Profile
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocchi Gas LuthAR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocchi Gas LuthAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il blocco gas LuthAR per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il blocco gas solo con fucili AR15 standard.
- Controlla regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il blocco gas in alcun modo. Modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Mantieni il blocco gas e il fucile lontano dalla portata dei bambini e di altri individui non autorizzati.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il blocco gas.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altri durante le operazioni di installazione o manutenzione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del blocco gas.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo blocco gas LuthAR nel suo alloggiamento.
- Fissa il blocco gas in posizione utilizzando le viti fornite. Assicurati che sia ben serrato ma non eccessivamente.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o movimenti anomali.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Testa il fucile in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora le prestazioni del blocco gas durante l'uso e verifica eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il blocco gas in modo irresponsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il blocco gas è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza tempestiva.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del blocco gas LuthAR. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it