

VICKERS TACTICAL Schlitten-Racker - GLOCK® 9 Gen 5, schwarz

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Beschläge für Verschlusstücke](#) > [Racker für Schlitten](#)

Der GSR-03 fügt subtile, aber greifbare gezahnte Flügel am Ende des Schlittens hinzu, um einen positiven Nachladevorgang der Munition in die Waffe zu gewährleisten. Egal wie widrig die Bedingungen sind oder wie hart der Kampf, du kannst dich immer auf den GSR-03 verlassen, um deine Waffe am Laufen zu halten. Selbst wenn du nur eine Hand zur Verfügung hast, kannst du den Schlitten schnell und sicher gegen deinen Gürtel, Holster oder Absatz bewegen. Kleine oder arthritische Hände werden es viel einfacher finden, als die traditionelle 'Slingshot'-Methode. Der GSR-03 ist groß genug, um einen Vorteil zu bieten, aber klein genug, um in verdeckten Trageholstern unauffällig zu sein. Der GSR-03 ist ein hochwertiges Drop-in-Teil, das keine weiteren Modifikationen an der Feuerwaffe erfordert. Aus glasfaserverstärktem Nylon mit Edelstahlverstärkung, genau wie das OEM-Teil, ersetzt es die Schlagbolzen-Rückhalteschraube in wenigen Minuten. Einmal installiert, bietet der GSR-03 ein einfaches, müheloses und positives Nachladen des Schlittens unter allen Bedingungen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl und spritzgegossenem, glasfaserverstärktem Nylon.



Eigenschaften

- Name: [VICKERS TACTICAL Schlitten-Racker - GLOCK® 9 Gen 5, schwarz](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100031145
- Herst.-Nr.: GSR-04 BLK
- Modell: 17,19,26,34
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 955729100343

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Glock™ 9 Gen 5 zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur mit den angegebenen Glock™ Modellen (17, 19, 34, 26) verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt und die Waffe immer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slide Rackers und der Waffe, um sicherzustellen, dass keine Abnutzung oder Beschädigung vorliegt.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften zum Waffenbesitz in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den GSR03 nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation und Nutzung des Slide Rackers immer entladen ist.
- Verwenden Sie beim Nachladen der Waffe eine sichere Technik, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und frei von Öl oder Schmutz sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Slide Racker in einer Umgebung zu verwenden, in der es zu Ablenkungen oder Störungen kommen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen der alten Teile:** Lösen Sie die SchlagbolzenRückhalteschraube gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock™.
3. **Einsetzen des GSR03:** Setzen Sie den GSR03 an der vorgesehenen Stelle ein. Stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
4. **Befestigung:** Ziehen Sie die SchlagbolzenRückhalteschraube wieder fest, um den GSR03 sicher zu fixieren.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Installation, indem Sie den Slide Racker betätigen, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um den Schlitten zu racker, positioniere den GSR03 an der Rückseite des Schlittens.
- Drücke den Schlitten mit einer Hand gegen deinen Gürtel, Holster oder Absatz, um ihn zurückzuziehen.
- Achte darauf, dass der Schlitten vollständig in die Ausgangsposition zurückkehrt, bevor du das nächste Mal abfeuerst.
- Bei Bedarf kann der GSR03 auch mit einer Hand betätigt werden, was die Handhabung in schwierigen Situationen erleichtert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TANGODOWN Vickers Tactical Slide Rackers, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich stets an die besten Praktiken und gesetzlichen Vorschriften, um sich und andere zu schützen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de