

Tige de décapage pour matrices pistolet - Tige de désamorçage pour matrices de pistolet

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

Tige de décalage de remplacement pour les jeux de rechargement de pistolets.



Caractéristiques

- Nom: [Tige de désamorçage pour matrices de pistolet](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100032198
- N° fabr.: 90027
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 83mm
- UPC: 734307900274

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Décalage pour Pistolets LEE PRECISION](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Décalage pour Pistolets LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Décalage pour Pistolets de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour être utilisé dans des jeux de rechargement de pistolets. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la tige de décalage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement la tige de décalage pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tige de décalage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la tige de décalage pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures aux mains.
- Ne forcez pas la tige de décalage dans des douilles ou des composants qui ne correspondent pas.
- Si vous ressentez une résistance excessive, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Retirez la tige de décalage de son emballage.
- Assurezvous que l'outil de rechargement est débranché et sécurisé avant de procéder à l'installation.
- Insérez la tige de décalage dans l'outil de rechargement conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation:

- Vérifiez que la tige de décalage est correctement installée avant de commencer le rechargement.
- Suivez les instructions spécifiques de votre jeu de rechargement pour un fonctionnement correct.
- Après chaque utilisation, nettoyez la tige de décalage pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Disposez de la tige de décalage conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Consultez les autorités locales pour connaître les points de collecte appropriés pour les outils usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de la Tige de Décalage pour Pistolets de LEE PRECISION. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr