

# BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS - LEE PRECISION BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Automatiques Progressives](#)

Annonçant un nouveau concept de presses de rechargement automatiques. Une véritable presse progressive pour moins que le coût d'une presse à une seule étape premium. Commandez un ensemble de matrices Lee et une plaque de douilles, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à recharger. Facile à utiliser sans réglages. Consultez le guide de démarrage rapide et les instructions du produit. La construction modulaire permet autant ou aussi peu d'automatisation que l'opérateur le souhaite sans réglages. Changement de cartouche en quelques secondes, y compris la taille des amorces sans réglages. Fonction de changement rapide Breech Lock dans les quatre positions sans réglages. Placeur de douilles automatique exclusif sans réglages. Élimination des amorces par le biais du vérin avec un tube d'élimination des amorces intégré pratique. Comprend quatre douilles Breech Lock. Comprend des bras d'amorçage grands et petits. Comprend une poignée à rouleau ergonomique en bois. D'autres facturent près de 50,00 \$ pour cette caractéristique de confort. Comprend des clés hexagonales pour les changements de calibre avec un support de rangement intégré pour les outils. D'autres facturent près de 30,00 \$ uniquement pour les outils et le support de rangement ! L'utilisateur doit effectuer le réglage initial de la matrice dans les douilles Breech Lock. Une fois réglé, le système Breech Lock permet un changement instantané. Une plaque de douilles est requise pour utiliser cette presse, vendue séparément.



## Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100032243
- N° fabr.: 90900
- Poids du colis: 5.012kg
- Hauteur d'expédition: 762mm
- Largeur d'expédition: 241mm
- Longueur d'expédition: 279mm
- UPC: 734307909000

## Détails de l'article

Fabriquée au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Presse Progressive BREECH LOCK PRO](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Presse Progressive BREECH LOCK PRO

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Presse Progressive BREECH LOCK PRO de Lee Precision. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. En suivant ces directives, tu peux assurer une expérience de rechargement sécuritaire et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la presse.
- Utilise la presse uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire le rechargement de munitions.
- Tiens la presse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état de la presse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu utilises la presse.
- Utilise des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Ne surcharge jamais la presse avec des douilles ou des matériaux inappropriés.
- Ne laisse jamais la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans la presse.
- Ne modifie pas la presse ou n'utilise pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Choisir un emplacement:** Place la presse sur une surface stable et plane, loin des distractions.
2. **Fixer la presse:** Utilise des vis pour fixer la presse à la table de travail pour plus de stabilité.
3. **Installer les matrices:** Suis les instructions du guide de démarrage rapide pour installer correctement les matrices Lee dans les douilles Breech Lock.

### Utilisation

1. **Préparation:** Assure-toi que la presse est propre et que tous les outils nécessaires sont à portée de main.
2. **Réglage initial:** Effectue le réglage initial de la matrice dans les douilles Breech Lock selon les instructions fournies.
3. **Rechargement:** Commence le processus de rechargement en suivant les étapes décrites dans le guide de démarrage rapide.
4. **Changement de cartouche:** Pour changer de cartouche, utilise la fonction de changement rapide Breech Lock, qui ne nécessite pas de réglages supplémentaires.
5. **Élimination des amorces:** Utilise le vérin avec le tube d'élimination des amorces intégré pour gérer les amorces usagées de manière sécuritaire.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la presse ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des déchets électroniques.
- Assure-toi de retirer toutes les pièces amovibles et de les éliminer correctement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la Presse Progressive BREECH LOCK PRO, n'hésite pas à contacter le service client de Lee Precision. Ils sont là pour t'aider et répondre à toutes tes préoccupations.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Presse Progressive BREECH LOCK PRO. Merci de respecter ces consignes et de profiter de ton expérience de rechargement en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales

#### Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### Contact :

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41 917 309 915

#### Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)