

R1 BANG BANG RANGE BAG - EBERLESTOCK R1 BANG BANG RANGE BAG BLACK

[Accessoires de Tir](#) > [Equipeement Stand de Tir](#) > [Sacs Range Bag](#)

Sac de plage avec désiré caractéristiques pratiques

Le Eberlestock R1 Bang Bang plage sac est doté de caractéristiques pratiques qui étendent son utilité à des choses comme des troussees médicales, des caméras et des troussees d'outils. Mettant en vedette un configurable rembourré compartiment principal, poches mag et organisateurs dans les compartiments à fermeture à glissière aux deux extrémités, et grappin sangles pour attacher le tapis de tir et les cas de pistolet et un plateau d'outil/arme de poing dans le fond. Couleur : Noir, matière de la terre sèche : Nylon Style : gamme sac en nylon 1000D monté à une profonde base de Polycarbonate qui rend la Eberlestock R1 imperméable à un sol humide, roches, débris et la poussière de la gamme.



Caractéristiques

- Nom: [EBERLESTOCK R1 BANG BANG RANGE BAG BLACK](#)
- Fabricant: [EBERLESTOCK](#)
- Référence: 100032563
- N° fabr.: R1MB
- Couleur: Noir
- Matériaux: Nylon
- Style: Range Bag
- Poids du colis: 1.987kg
- Hauteur d'expédition: 267mm
- Largeur d'expédition: 381mm
- Longueur d'expédition: 572mm
- UPC: 812028015092

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Eberlestock R1 Bang Bang](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Eberlestock R1 Bang Bang

Introduction

Le sac de tir Eberlestock R1 Bang Bang est conçu pour offrir une fonctionnalité et une durabilité exceptionnelles. Cependant, comme pour tout produit, il est important de suivre les consignes de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace. Ce guide fournit des instructions de sécurité et des précautions spécifiques pour l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le sac est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Évite de laisser le sac dans des environnements humides ou exposés à des températures extrêmes.
- Garde le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu transportes des objets lourds ou pointus, assure-toi qu'ils sont correctement rangés pour éviter les blessures.
- Ne laisse jamais des objets de valeur sans surveillance dans le sac.
- Utilise les sangles de grappin pour attacher le sac de manière sécurisée lorsque tu es en déplacement.
- Sois prudent lors de l'ouverture et de la fermeture des compartiments à fermeture à glissière pour éviter de te pincer les doigts.
- Si tu utilises le sac pour transporter des équipements électroniques, assure-toi qu'ils sont bien protégés contre les chocs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage :** Retire le sac de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Configuration :**
 - Ouvre le compartiment principal et organise les éléments selon tes besoins.
 - Utilise les poches mag et les organisateurs pour un accès facile à tes outils et accessoires.
3. **Transport :**
 - Ajuste les sangles pour un transport confortable.
 - Assure-toi que tous les compartiments sont bien fermés avant de déplacer le sac.
4. **Entretien :**
 - Nettoie le sac régulièrement avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
 - Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, dispose-en de manière responsable.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon et en polycarbonate.
- Ne jette pas le sac dans des endroits non autorisés ou dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'Eberlestock ou contacte le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton sac de tir Eberlestock R1 Bang Bang tout en minimisant les risques. Reste informé des mises à jour et des rappels de sécurité en consultant régulièrement les plateformes officielles.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch