

R1 BANG BANG RANGE BAG - EBERLESTOCK R1 BANG BANG RANGE BAG BLACK

[Accessori per tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Borse da tiro](#)

Borsa di gamma con caratteristiche pratiche desiderate

Eberlestock R1 Bang Bang gamma sacchetto è caricato con le caratteristiche pratiche che estendono la sua utilità per cose come kit medici, telecamere e kit di utensili. Scomparto principale, porta caricatori e organizzatori in scomparti con cerniera a entrambe le estremità con un configurabile imbottiti e grapple cinghie per il fissaggio tappetini tiro e casi di pistola e un vassoio di strumento/pistola nella parte inferiore. Colore: Nero, materiale secco di terra: stile di Nylon: gamma borsa in nylon 1000D montato ad una profonda base di policarbonato che rende la Eberlestock R1 impermeabile al terreno bagnato, rocce, detriti e polveri di granulometria.



Caratteristiche

- Nome: [EBERLESTOCK R1 BANG BANG RANGE BAG BLACK](#)
- Produttore: [EBERLESTOCK](#)
- N. prodotto: 100032563
- N. fab.: R1MB
- Colore: Black
- Materiale: Nylon
- Tipo: Range Bag
- Peso della spedizione: 1.987kg
- Altezza di spedizione: 267mm
- Larghezza di spedizione: 381mm
- Lunghezza di spedizione: 572mm
- UPC: 812028015092

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro R1 Bang Bang di Eberlestock. Questo prodotto è progettato per offrire caratteristiche pratiche e funzionali per il trasporto di attrezzature come kit medici, telecamere e utensili. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto per evitare danni ai materiali.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità consigliata.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizzare la borsa solo per il trasporto di attrezzature leggere e ben imballate.
- **Fissaggio sicuro:** Assicurarsi che tutte le cinghie e i sistemi di fissaggio siano ben allacciati prima dell'uso.
- **Caricamento:** Distribuire il peso in modo uniforme all'interno della borsa per mantenere la stabilità.
- **Condizioni ambientali:** Evitare di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere il materiale.
- **Manutenzione:** Pulire la borsa regolarmente con un panno umido e detergenti delicati per mantenere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Configurazione della Borsa:**

1. Aprire la borsa e rimuovere tutto il contenuto.
2. Regolare le cinghie interne per adattarsi all'attrezzatura che si intende trasportare.
3. Posizionare l'attrezzatura nella borsa, assicurandosi che sia ben protetta.
4. Chiudere le cerniere e assicurarsi che siano completamente sigillate.

- **Uso della Borsa:**

1. Indossare la borsa utilizzando le cinghie regolabili per una vestibilità sicura.
2. Durante il trasporto, mantenere la borsa in posizione verticale per evitare che il contenuto si sposti.
3. Se necessario, utilizzare le cinghie di fissaggio per mantenere il carico stabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- La borsa è realizzata in materiali riciclabili. Si consiglia di smaltirla secondo le normative locali per il riciclaggio.
- Non gettare la borsa nell'indifferenziato. Verificare i punti di raccolta per materiali plastici e tessili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contattare il punto di contatto locale dell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e ottimale della Borsa da Tiro R1 Bang Bang di Eberlestock. La sicurezza del consumatore è la nostra priorità e incoraggiamo tutti gli utenti a utilizzare il prodotto in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

** **

** **

**Note legali **

** **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch