

R1 BANG BANG RANGE BAG - EBERLESTOCK R1 BANG BANG RANGE BAG DRY EARTH

[Accessori per tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Borse da tiro](#)

Borsa di gamma con caratteristiche pratiche desiderate

Eberlestock R1 Bang Bang gamma sacchetto è caricato con le caratteristiche pratiche che estendono la sua utilità per cose come kit medici, telecamere e kit di utensili. Scomparto principale, porta caricatori e organizzatori in scomparti con cerniera a entrambe le estremità con un configurabile imbottiti e grapple cinghie per il fissaggio tappetini tiro e casi di pistola e un vassoio di strumento/pistola nella parte inferiore. Colore: Nero, materiale secco di terra: stile di Nylon: gamma borsa in nylon 1000D montato ad una profonda base di policarbonato che rende la Eberlestock R1 impermeabile al terreno bagnato, rocce, detriti e polveri di granulometria.



Caratteristiche

- Nome: [EBERLESTOCK R1 BANG BANG RANGE BAG DRY EARTH](#)
- Produttore: [EBERLESTOCK](#)
- N. prodotto: 100032564
- N. fab.: R1ME
- Colore: Dry Earth
- Materiale: Nylon
- Tipo: Range Bag
- Peso della spedizione: 1.973kg
- Altezza di spedizione: 254mm
- Larghezza di spedizione: 394mm
- Lunghezza di spedizione: 635mm
- UPC: 812028015108

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro Eberlestock R1 Bang Bang](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro Eberlestock R1 Bang Bang

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro Eberlestock R1 Bang Bang. Questo prodotto è progettato per offrire un'ottima funzionalità e durata, ma è importante utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e informazioni utili per garantire un uso corretto e sicuro della borsa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi l'uso e sostituisci il prodotto.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici quando non è in uso.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le sue capacità raccomandate, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riponi armi o attrezzature nella borsa, assicurati che siano sempre scariche e sicure.
- Utilizza le cinghie di fissaggio per garantire che gli oggetti all'interno della borsa siano saldamente ancorati.
- Non esporre la borsa a fonti di calore diretto, fiamme o sostanze chimiche aggressive.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme senza protezioni aggiuntive.
- Assicurati che le cerniere e le chiusure siano completamente chiuse prima di trasportare la borsa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Borsa:

- Prima di utilizzare la borsa, controlla che tutte le cerniere e le cuciture siano in buone condizioni.

2. Caricamento della Borsa:

- Apri il comparto principale e organizza gli oggetti in modo equilibrato.
- Utilizza i porta caricatori e gli organizzatori in scomparti per una migliore gestione degli oggetti.
- Assicurati che gli oggetti pesanti siano posizionati sul fondo per stabilità.

3. Fissaggio degli Oggetti:

- Utilizza le cinghie imbottite e grapple per fissare gli oggetti, come tappetini da tiro e casi di pistola.
- Verifica che gli oggetti siano saldamente fissati prima del trasporto.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci la borsa con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare candeggina o prodotti chimici aggressivi.
- Lascia asciugare completamente la borsa all'aria prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando è giunto il momento di smaltire la borsa, assicurati di farlo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali sintetici.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il rappresentante del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della Borsa da Tiro Eberlestock R1 Bang Bang. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se noti mai un problema con il prodotto, non esitare a contattare il supporto per ricevere assistenza.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch