

Bahnbrechend - GAME CHANGER, Ranger-Grün

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shooting Bags & Pouches](#)

Seltsame Schießoberflächen sind kein Problem mehr

Neu von Reasor Precision Solutions und Armageddon Gear! Der patentierte Game Changer bietet ultimative Vielseitigkeit und Stabilität beim Schießen von Barrikaden, Zaunpfosten, Fensteröffnungen und fast jeder anderen unregelmäßigen Oberfläche. Fast fünf Pfund mit pelletiertem Polymer gefüllt, gibt der Game Changer genau genug Gewicht, um sich um die Form unterstützender Objekte zu legen und eine rocksolide und stabile Unterstützung für dein Gewehr zu schaffen, sodass du sogar die Hände frei hast für das Gläsern, Messen, Wechseln von Magazinen oder andere Aufgaben. Robuste Webbandgriffe an beiden Enden sorgen für tragbare Mobilität, während abnehmbare, mit Klettverschluss versehene Riemen oben auf dem Game Changer sicherstellen, dass du mehrere Konfigurationsoptionen hast, wenn es Zeit für den Schuss ist und für die Portabilität danach. Ein versteckter Reißverschluss ermöglicht das Hinzufügen und Entfernen von Füllmaterial für ein individuell angepasstes Gewicht und Festigkeit der Tasche. Ungefährliche Abmessungen, abhängig von der Füllung: 15 cm breit, 23 cm lang, 18 cm hoch. Ein Hinweis zu Schießtaschen: Die meisten Positionierungs-Schießtaschen sind absichtlich nicht fest gefüllt. Der Grund dafür ist, dass eine locker gefüllte Tasche Lücken ausfüllt, sich über Hindernisse legt und eine stabilere Schießplattform schafft als eine fest gefüllte Tasche.



Eigenschaften

- Name: [GAME CHANGER, Ranger-Grün](#)
- Hersteller: [ARMAGEDDON GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100033323
- Herst.-Nr.: AG0626-RG
- Farbe: Ranger Green
- Material: Cordura
- Versandgewicht: 2.722kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 254mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ARMAGEDDON GEAR Game Changer
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ARMAGEDDON GEAR Game Changer

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des ARMAGEDDON GEAR Game Changer in Ranger Green! Dieser innovative Schießzubehör wurde entwickelt, um dir beim Schießen auf unregelmäßigen Oberflächen eine stabile Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die Sicherheitsbestimmungen und richtlinien für den Umgang mit Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Game Changer nur auf stabilen, flachen Oberflächen, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Achte darauf, dass der Game Changer sicher positioniert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide es, den Game Changer in der Nähe von Personen oder Tieren zu verwenden.
- Achte darauf, dass du die Füllmaterialien gemäß den Anweisungen hinzufügst oder entfernst, um das Gewicht und die Stabilität anzupassen.
- Verwende die abnehmbaren Riemen nur wie vorgesehen, um sicherzustellen, dass der Game Changer während der Nutzung nicht verrutscht.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Game Changer auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stelle sicher, dass alle Riemen und Griffe richtig befestigt sind.

2. Füllmaterial hinzufügen oder entfernen:

- Öffne den versteckten Reißverschluss an der Tasche.
- Füge das gewünschte Füllmaterial hinzu oder entferne es, um das Gewicht anzupassen.
- Schließe den Reißverschluss sicher, um ein Herausfallen des Füllmaterials zu verhindern.

3. Positionierung:

- Lege den Game Changer auf die gewünschte Oberfläche.
- Stelle sicher, dass der Game Changer stabil liegt und nicht verrutschen kann.

4. Schießen:

- Positioniere dein Gewehr sicher auf dem Game Changer.
- Halte den Game Changer mit beiden Händen fest, wenn du mit dem Schießen beginnst.

5. Nach dem Schießen:

- Entferne das Füllmaterial, wenn du den Game Changer nicht mehr benötigst, um die Portabilität zu erhöhen.
- Lagere den Game Changer an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Game Changer gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Textilien.
- Achte darauf, dass alle Füllmaterialien sicher entfernt und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die benötigte Hilfe und Informationen zur Verfügung stellen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung des ARMAGEDDON GEAR Game Changer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de