

# WHISKEY 3 Châssis pour REMINGTON 700 - REMINGTON 700 SA crosse repliable SAKO verte

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

## Un châssis que tu peux personnaliser pour un ajustement parfait

Le châssis KRG Whiskey-3 (W3C) est l'un des meilleurs châssis disponibles pour votre fusil de précision à verrou. Le W3C combine un lit en aluminium précis avec des réglages sans outil, une durabilité et une excellente ergonomie. Dès sa sortie de la boîte, il permet l'utilisation de chargeurs de style AICS (non inclus) dans votre fusil sans aucun métal inférieur spécial. De nombreux types d'accessoires peuvent être ajoutés aux nombreux points de fixation, y compris des arrêts de main, des points de fixation pour sangles, des rails, des bipieds, des monopodes et plus encore. Les panneaux de prise modulaires de KRG permettent au tireur d'adapter le châssis à sa main, ce qui, combiné aux autres réglages, offre une configuration de crosse exactement comme elle doit l'être pour ce tireur particulier. La dernière génération (6) présente un nouveau mécanisme de verrouillage de la longueur de crosse qui est un peu plus épuré que les générations précédentes et permet des réglages plus rapides. Le châssis long action Remington 700 prend des chargeurs au format AICS de 3,850" de longueur.



## Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 700 SA crosse repliable SAKO verte](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100033814
- N° fabr.: W3G-R7S-GRN
- Couleur: Sako Green
- Modèle: 700
- Poids: 3.8 lbs
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 2.268kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 775mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis WHISKEY 3 REMINGTON 700](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Châssis WHISKEY 3 REMINGTON 700

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis KRG Whiskey3 pour votre fusil de précision Remington 700. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles et dans le cadre prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou manipulé.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des chargeurs** : Utilisez uniquement des chargeurs de style AICS compatibles. Ne forcez pas l'insertion de chargeurs non compatibles.
- **Réglages** : Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée. Suivez les instructions pour les réglages de longueur de crosse et d'ergonomie.
- **Accessoires** : Assurez-vous que tous les accessoires ajoutés sont correctement fixés et sécurisés avant utilisation.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes, telles que des températures très basses ou très élevées, qui pourraient affecter sa performance.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le châssis avec des produits appropriés pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Déballage :

- Retirez le châssis de son emballage avec précaution.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

### 2. Installation :

- Suivez les instructions spécifiques fournies avec le châssis pour l'installation sur votre fusil Remington 700.
- Assurez-vous que tous les boulons et fixations sont bien serrés.

### 3. Réglages :

- Ajustez la longueur de crosse en utilisant le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le réglage est sécurisé avant utilisation.
- Adaptez les panneaux de prise selon vos préférences pour un confort optimal.

### 4. Utilisation :

- Chargez votre fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.

- Utilisez toujours des lunettes de protection et d'autres équipements de sécurité appropriés lors de l'utilisation du châssis.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable en suivant les règlements locaux sur le recyclage.
- Si le châssis est endommagé au-delà de toute réparation, consultez les directives locales pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis KRG Whiskey3, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre châssis KRG Whiskey3. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)