

BRAVO CHASSIS cache à crochet - BRAVO cache à crochet noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Transformez votre châssis Bravo en configuration de crochet arrière

La couverture de style Hook s'adapte à votre châssis Bravo et couvre l'ouverture au bas de la crosse. C'est pour quand vous souhaitez utiliser la configuration de crochet arrière. Cela remplace la couverture de surface inclinée qui est standard sur le châssis Bravo et se fixe avec une vis. S'adapte : tous les inlets du châssis Bravo.



Caractéristiques

- Nom: [BRAVO cache à crochet noir](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100033925
- N° fabr.: BRV-CVR-BLK
- Couleur: -
- Finition: Noir
- Matériau: Polymer
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la couverture de style Hook BRAVO CHASSIS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la couverture de style Hook BRAVO CHASSIS

Introduction

Merci d'avoir choisi la couverture de style Hook pour votre châssis Bravo. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que la couverture est adaptée à votre châssis Bravo avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état de la couverture et remplacezla si vous constatez des dommages.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la couverture ou les pièces du châssis.
- Si vous ressentez un inconfort ou si vous constatez un problème lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser la couverture si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Évitez d'exposer la couverture à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Assurezvous que la couverture est correctement fixée avant d'utiliser le châssis pour éviter tout risque de détachement.
- Ne pas utiliser la couverture pour d'autres applications que celles prévues.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation:

- Retirez la couverture de surface inclinée standard de votre châssis Bravo.
- Assurezvous que la zone d'installation est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Alignez la couverture de style Hook avec l'ouverture au bas de la crosse.
- Fixez la couverture à l'aide de la vis fournie. Assurezvous qu'elle est bien serrée.
- Vérifiez que la couverture est solidement en place avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation:

- Utilisez la couverture uniquement avec le châssis Bravo et dans la configuration de crochet arrière.
- Surveillez régulièrement la couverture pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous devez vous débarrasser de la couverture, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Ne jetez pas la couverture dans des décharges non autorisées.
- Si possible, recyclez le produit ou apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service aprèsvente.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr