

# **Verbesserter Verschlussfanghebel für GLOCK® 48 - Verbesserter Verschlussfanghebel für Glock 48 und 43X**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Kleine Pistolen können unter Stress beim Nachladen große Probleme verursachen. Neben der begrenzten Magazinkapazität können zu kleine Bedienelemente ein richtiges Nachladen behindern oder sogar verhindern. Die Risiken sind in diesem Fall klar. Gehe kein Risiko ein... installiere einen Vickers Tactical Slide Stop. Er verfügt über die gleiche positive V-Form mit tiefen Rillen, die eine schnelle Bedienung in beide Richtungen ermöglicht, wie der originale VT Slide Stop. Eine enorme Verbesserung für die Glock® 48 und 43X. Passt auf die Glock® Modelle 48 und 43X. Hat eine stärkere Feder, um die zusätzliche Masse des G48-Schlittens zu bewältigen. Umgeformtes Daumenpad mit tiefen Rillen ermöglicht ein einfaches Sperren und Freigeben des Schlittens, selbst mit Handschuhen. Präzise aus 4130 Chrom-Moly-Stahl gestanzt, mit einer nicht reflektierenden schwarzen Oberfläche.



## **Eigenschaften**

- Name: [Verbesserter Verschlussfanghebel für Glock 48 und 43X](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100034941
- Herst.-Nr.: VTSS-004
- Finish: Black
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Modell: 43X,48
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 21mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 955729100473

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TANGODOWN Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres neuen Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Achten Sie darauf, dass alle Produkte, die Sie verwenden, sicher sind. Der TANGODOWN Enhanced Slide Stop wurde entwickelt, um die Sicherheit Ihrer Glock® 48 und 43X zu erhöhen.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufmeldungen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt nicht betroffen ist. Über die EU Safety Gate Plattform erhalten Sie aktuelle Informationen.
- **OnlineEinkauf:** Stellen Sie sicher, dass der OnlineHändler alle Sicherheitsanforderungen erfüllt, wenn Sie das Produkt online kaufen.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass der Slide Stop nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- **Schnelle Warnungen:** Seien Sie über potenziell unsichere Produkte informiert und melden Sie gefährliche Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung mit Handschuhen:** Achten Sie darauf, dass Sie den Slide Stop auch mit Handschuhen sicher bedienen können.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Slide Stop auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- **Vermeidung von Überlastung:** Verwenden Sie den Slide Stop nur mit den vorgesehenen Glock® Modellen (48 und 43X).
- **Sichere Handhabung:** Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn Sie den Slide Stop installieren oder verwenden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock® 48 oder 43X entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Slide Stops vorhanden sind.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Slide Stop, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie den TANGODOWN Enhanced Slide Stop an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie den neuen Slide Stop mit den mitgelieferten Schrauben, bis er fest sitzt.

### 3. Verwendung:

- Zum Entsperren des Schlittens drücken Sie das umgeformte Daumenpad mit tiefen Rillen.

- Achten Sie darauf, dass der Slide Stop korrekt funktioniert, bevor Sie die Waffe in einer sicheren Umgebung verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorgen Sie den alten Slide Stop und andere Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- **Recycling:** Wo möglich, recyceln Sie Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TANGODOWN Enhanced Slide Stop wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder konsultieren Sie die offizielle Webseite von TANGODOWN.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrem Produkt von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)