

Arrêt de culasse amélioré pour Glock® 48 - Arrêt de culasse amélioré pour GLOCK 48 et 43X

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Les petites armes de poing peuvent poser de gros problèmes lors des recharges sous stress. En plus de la capacité limitée du chargeur, des commandes trop petites peuvent entraver - voire empêcher - une recharge correcte. Les enjeux sont clairs dans ce cas. Ne prends pas de risques... installe un Vickers Tactical Slide Stop. Il présente la même forme en V positive avec des stries profondes qui permettent une manipulation rapide, dans les deux sens, que l'on retrouve sur le Slide Stop VT d'origine. Une amélioration majeure pour le Glock® 48 et le 43X. Compatible avec les modèles Glock® 48 et 43X. Dispose d'un ressort plus puissant pour gérer la masse supplémentaire de la glissière du G48. Le pad pour le pouce a été redessiné avec des stries profondes, permettant un verrouillage et un déverrouillage faciles de la glissière, même avec des gants. Découpé avec précision dans de l'acier chrome-moly 4130, avec une finition noire anti-reflet.



Caractéristiques

- Nom: [Arrêt de culasse amélioré pour GLOCK 48 et 43X](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100034941
- N° fabr.: VTSS-004
- Calibre: 9 mm (.355-.356)
- Finition: Noir
- Modèle: 43X,48
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 21mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955729100473

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : ENHANCED SLIDE STOP POUR GLOCK® 48](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : ENHANCED SLIDE STOP POUR GLOCK® 48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Enhanced Slide Stop pour Glock® 48 et 43X. Ce produit a été conçu pour améliorer la sécurité et l'efficacité lors de l'utilisation de votre arme de poing. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle Glock avant de l'installer.
- Ne tentez pas d'utiliser le Slide Stop si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non formées.
- Ne modifiez pas le Slide Stop, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Respectez toujours les lois locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants lors de la manipulation de l'arme pour éviter les blessures.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne forcez jamais le Slide Stop lors de son utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis adapté.

2. Retrait de l'ancien Slide Stop :

- Retirez le Slide Stop d'origine en dévissant les vis de fixation.
- Conservez les vis pour la réinstallation.

3. Installation du Vickers Tactical Slide Stop :

- Alignez le nouveau Slide Stop avec les trous de fixation.
- Fixez-le en utilisant les vis précédemment retirées.
- Assurez-vous que le Slide Stop est bien en place et fonctionne correctement.

4. Vérification :

- Testez le Slide Stop en effectuant plusieurs cycles de chargement et de déchargement.
- Assurez-vous que le mécanisme fonctionne sans accroc.

Utilisation

- Utilisez le Slide Stop pour verrouiller et déverrouiller la glissière en toute sécurité.
- Entraînez-vous à utiliser le Slide Stop avec des gants pour vous habituer à son fonctionnement.

- En cas de difficulté, consultez un professionnel pour des conseils supplémentaires.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal.
- Si le produit est endommagé, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un revendeur agréé.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Enhanced Slide Stop pour Glock® 48. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr