

Glückskeks-Beutel - FORTUNE COOKIE SCHWARZ

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shooting Bags & Pouches](#)

Bietet verbesserte Stabilität

Von Anfang an ist klar, warum die WieBad Fortune Cookie Bags so genannt werden. Sie sehen aus wie ein riesiger chinesischer Glückskeks, und die einzigartige Form der Tasche ist speziell dafür entworfen, Präzisionsschützen die stabilste Schießposition zu ermöglichen, die sie von einem Hindernis aus erreichen können. Da Stabilität das Ziel mit den WieBad Fortune Cookie Bags ist, sind diese nicht mit leichtem Material gefüllt, wie es bei den anderen Schießtaschen des Unternehmens der Fall ist. Stattdessen verwendet diese Tasche zusätzliches Gewicht, um Schützen zu helfen, eine solide Position aufzubauen, und bietet ihnen einen Ankerpunkt für lange, präzise Schüsse. Erhältlich in den Farben Coyote, OD Green, Schwarz und Multicam. Maße: 20 x 20 x 15 cm. Gewicht: 2,5 kg. Speziell für PRS-Wettbewerbe entwickelt. Am Ende des Tages ist die WieBad Fortune Cookie Bag in der Größe und Bauweise genau richtig, um Präzisionsschützen das Werkzeug zu geben, das sie für Stabilität und Genauigkeit an den anspruchsvollsten Hindernissen auf ihrem Kurs benötigen. Die meisten Positionstaschen sind absichtlich nicht fest gefüllt. Der Grund dafür ist, dass eine locker gefüllte Tasche Lücken ausfüllt, über Hindernisse drapiert und eine stabilere Schießplattform schafft als eine fest gefüllte Tasche.



Eigenschaften

- Name: [FORTUNE COOKIE SCHWARZ](#)
- Hersteller: [WIEBAD](#)
- Artikel-Nr.: 100035561
- Herst.-Nr.: FCB
- Farbe: Black
- Material: Cordura
- Versandgewicht: 2.948kg
- Versandhöhe: 152mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 736313279733

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags
- Über uns

Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die WieBad Fortune Cookie Bags. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Benutzung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um ihre Stabilität zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schießtaschen.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie die WieBad Fortune Cookie Bags ausschließlich für Schießsportaktivitäten.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert wird.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in nassen oder feuchten Umgebungen zu verwenden, um die Materialien zu schützen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Füllung der Tasche, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt oder abgenutzt ist.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Schussbereichs befinden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Risse.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche gut gefüllt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

2. Platzierung:

- Positionieren Sie die Tasche an einem sicheren Ort, der für das Schießen geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.

3. Verwendung:

- Legen Sie Ihre Waffe sicher auf die Tasche, um eine stabile Schießposition zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die Tasche als Ankerpunkt für lange, präzise Schüsse.
- Achten Sie darauf, eine bequeme und sichere Haltung einzunehmen.

4. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Wenn die Tasche beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer WieBad Fortune Cookie Bag wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können Ihnen die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen zu helfen, das Produkt sicher zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, und wir empfehlen, alle Richtlinien und Anweisungen zu befolgen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de