

Glückskeks-Beutel - Fortune Cookie OD-Grün

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shooting Bags & Pouches](#)

Bietet verbesserte Stabilität

Von Anfang an ist klar, warum die WieBad Fortune Cookie Bags so genannt werden. Sie sehen aus wie ein riesiger chinesischer Glückskeks, und die einzigartige Form der Tasche ist speziell dafür entworfen, Präzisionsschützen die stabilste Schießposition zu ermöglichen, die sie von einem Hindernis aus erreichen können. Da Stabilität das Ziel mit den WieBad Fortune Cookie Bags ist, sind diese nicht mit leichtem Material gefüllt, wie es bei den anderen Schießtaschen des Unternehmens der Fall ist. Stattdessen verwendet diese Tasche zusätzliches Gewicht, um Schützen zu helfen, eine solide Position aufzubauen, und bietet ihnen einen Ankerpunkt für lange, präzise Schüsse. Erhältlich in den Farben Coyote, OD Green, Schwarz und Multicam. Maße: 20 x 20 x 15 cm. Gewicht: 2,5 kg. Speziell für PRS-Wettbewerbe entwickelt. Am Ende des Tages ist die WieBad Fortune Cookie Bag in der Größe und Bauweise genau richtig, um Präzisionsschützen das Werkzeug zu geben, das sie für Stabilität und Genauigkeit an den anspruchsvollsten Hindernissen auf ihrem Kurs benötigen. Die meisten Positionstaschen sind absichtlich nicht fest gefüllt. Der Grund dafür ist, dass eine locker gefüllte Tasche Lücken ausfüllt, über Hindernisse drapiert und eine stabilere Schießplattform schafft als eine fest gefüllte Tasche.



Eigenschaften

- Name: [Fortune Cookie OD-Grün](#)
- Hersteller: [WIEBAD](#)
- Artikel-Nr.: 100035564
- Herst.-Nr.: DRCFC-OD
- Farbe: O.D. Green
- Material: Cordura
- Versandgewicht: 2.994kg
- Versandhöhe: 203mm
- Versandbreite: 203mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 736313279801

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags
- Über uns

Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die WieBad Fortune Cookie Bags entschieden haben. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile Schießposition zu bieten und Ihre Präzision beim Schießen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lassen Sie die Tasche niemals unbeaufsichtigt, wenn sie in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie mechanische Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um ihre Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht in nassen oder feuchten Bedingungen, um die Materialintegrität zu schützen.
- Vermeiden Sie das Tragen der Tasche, wenn sie mit schwerem Material gefüllt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung frei von Hindernissen ist.

2. Befüllung der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Material, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie die Tasche an die gewünschte Position und nutzen Sie sie als Ankerpunkt.
- Achten Sie darauf, die Tasche bei jeder Verwendung zu sichern, um ein Verrutschen zu verhindern.

4. Reinigung der Tasche:

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, um das Material nicht zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, die Tasche nicht in den normalen Haushaltsmüll zu werfen, wenn sie beschädigt ist.
- Überprüfen Sie, ob Teile der Tasche recycelbar sind und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Tasche erworben haben. Achten Sie darauf, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Nutzung der WieBad Fortune Cookie Bags zu informieren und sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de