

RANGE CUBE - WIEBAD RANGE CUBE BLACK

RANGE CUBE Together with the company's Mini Cube, the WieBad Range Cube offers shooters a solid, multi-sided rest that provides multiple elevation points and a solid base for a stable shooting platform. Made from durable Cordura Nylon, the WieBad Range Cube is designed to withstand the rigors of the range, and its heavier weight, clocking in at 8 pounds, makes it rigid and solid enough to serve as a dependable shooting rest. Each WieBad Range Cube measures 8 inches tall and 6 inches wide. Shooters can choose from Coyote, Black and MultiCam colors.

Together with the company's Mini Cube, the WieBad Range Cube offers shooters a solid, multi-sided rest that provides multiple elevation points and a solid base for a stable shooting platform. Made from durable Cordura Nylon, the WieBad Range Cube is designed to withstand the rigors of the range, and its heavier weight, clocking in at 8 pounds, makes it rigid and solid enough to serve as a dependable shooting rest. Each WieBad Range Cube measures 8 inches tall and 6 inches wide. Shooters can choose from Coyote, OD Green, Black and MultiCam colors.



Attributes

- Name: WIEBAD RANGE CUBE BLACK
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035583
- Mfr. No.: RCUBE-B
- Colour: Black
- Material: Cordura
- Delivery weight: 3.856kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 736313278231

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RANGE CUBE WIEBAD RANGE CUBE BLACK](#)
- [English: WieBad Range Cube Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RANGE CUBE WIEBAD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RANGE CUBE WIEBAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för WieBad Range Cube](#)

Sicherheitshinweise für den RANGE CUBE WIEBAD RANGE CUBE BLACK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RANGE CUBE WIEBAD RANGE CUBE BLACK! Dieser Würfel wurde entwickelt, um eine stabile Schießplattform zu bieten und gleichzeitig die Strapazen des OutdoorBereichs zu widerstehen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Würfel in einwandfreiem Zustand ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den RANGE CUBE nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Würfel von Kindern fern, es sei denn, sie werden unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Schusswaffen und halte dich an diese.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der RANGE CUBE keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Stelle sicher, dass der Würfel auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird.
- Vermeide es, den Würfel in der Nähe von extremen Wetterbedingungen oder unter nassen Bedingungen zu verwenden.
- Achte darauf, dass der Würfel nicht überlastet wird. Die maximale Belastung sollte nicht überschritten werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Aufstellung:**
 - Stelle den RANGE CUBE auf einer stabilen, ebenen Fläche auf.
 - Achte darauf, dass der Würfel sicher steht und nicht umkippen kann.
- **Nutzung:**
 - Verwende den RANGE CUBE nur in einem sicheren Schießbereich.
 - Stelle sicher, dass alle Schützen und Zuschauer in sicherem Abstand stehen.
 - Verwende den RANGE CUBE nicht als Ziel oder als Unterstützung für andere Gegenstände, die nicht dafür vorgesehen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RANGE CUBE gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass der Würfel nicht in die Umwelt gelangt, insbesondere in Gewässer oder Naturschutzgebiete.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über den RANGE CUBE WIEBAD RANGE CUBE BLACK wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden zu

bleiben. Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform, um sicherzustellen, dass du aktuelle Informationen über dein Produkt erhältst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß mit deinem RANGE CUBE!

WieBad Range Cube Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WieBad Range Cube. This product is designed to provide a stable shooting platform for a variety of shooting activities. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the Range Cube before each use for any signs of wear or damage.
- Keep the Range Cube out of reach of children when not in use.
- Use the Range Cube only for its intended purpose as a shooting rest.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe for shooting before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the Range Cube. It is designed to support a weight of up to 8 pounds.
- Avoid placing the Range Cube near edges or unstable surfaces to prevent it from tipping over.
- Ensure that the Range Cube is placed on a stable surface to maintain balance during use.
- Be cautious when adjusting the position of the Range Cube; ensure that your hands are clear of any moving parts.
- Always follow local laws and regulations regarding shooting activities.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Range Cube:

- Place the Range Cube on a flat and stable surface.
- Ensure that the cube is positioned securely before placing any equipment on it.

2. Using the Range Cube:

- Adjust the elevation points as needed to achieve the desired height for your shooting position.
- Ensure that your firearm is securely placed on the Range Cube and that it is stable before taking any shots.
- Maintain a safe shooting distance from other individuals and ensure that the range is clear.

3. PostUse Care:

- After use, clean the Range Cube as necessary to remove any dirt or debris.
- Store the Range Cube in a dry place to prevent damage to the material.

Disposal Instructions

- Dispose of the Range Cube in accordance with local regulations for fabric and nylon materials.
- Do not burn the Range Cube, as it may release harmful substances when incinerated.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Guide de Sécurité pour le RANGE CUBE WIEBAD

Introduction

Le RANGE CUBE WIEBAD est un produit conçu pour offrir une plateforme de tir stable et fiable. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation, les précautions à prendre, ainsi que les informations nécessaires pour garantir un usage sûr de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le RANGE CUBE est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si tu observes un défaut ou un problème de sécurité, cesse immédiatement l'utilisation et informe les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le RANGE CUBE au-delà de ses capacités (8 livres).
- Utilise le produit sur une surface stable et plane pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser le RANGE CUBE dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le RANGE CUBE sur une surface plane et stable.
- Assuretoi qu'il est bien positionné avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Utilise le RANGE CUBE comme plateforme de tir en te positionnant de manière sécurisée.
- Vérifie que le produit est stable avant de tirer.
- Si tu utilises le RANGE CUBE dans un environnement extérieur, assuretoi qu'il est bien ancré pour éviter tout mouvement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le RANGE CUBE n'est plus utilisable, élimine-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en Cordura Nylon.
- Si possible, recycle le produit ou donne-le à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du RANGE CUBE WIEBAD, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité appropriées. Assuretoi de garder les informations de contact à portée de main pour un accès facile.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton RANGE CUBE WIEBAD en toute sécurité. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant le produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RANGE CUBE WIEBAD

Introduzione

Grazie per aver scelto il RANGE CUBE WIEBAD. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto stabile durante le sessioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Verifica sempre che il RANGE CUBE sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per evitare danni.
- Tienilo lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Segnala immediatamente qualsiasi danno o malfunzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RANGE CUBE su superfici piane e stabili per garantire la massima sicurezza.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso consigliato di 8 chili.
- Evita di utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, come il gioco o come supporto per oggetti pesanti.
- Non lasciare mai il RANGE CUBE incustodito in aree frequentate da bambini o animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Scegli un'area di tiro sicura e priva di ostacoli.
- Posiziona il RANGE CUBE in modo che sia stabile e ben saldo.

2. Utilizzo:

- Assicurati che il cubo sia posizionato correttamente prima di appoggiare l'arma.
- Usa il RANGE CUBE per supportare l'arma durante il tiro per migliorare la tua stabilità.
- Regola la posizione del cubo se necessario per ottenere un'angolazione ottimale.

3. Manutenzione:

- Pulisci il RANGE CUBE con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.
- Controlla regolarmente che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il RANGE CUBE non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Verifica le normative locali per lo smaltimento dei materiali in nylon e Cordura.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consulta il tuo rivenditore o il sito ufficiale di WIEBAD.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo RANGE CUBE WIEBAD. Assicurati di essere sempre informato e di adottare le precauzioni necessarie per proteggere te stesso e gli altri durante le tue attività di tiro.

Säkerhetsanvisningar för WieBad Range Cube

Introduktion

Tack för att du valt WieBad Range Cube. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan varje användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid WieBad Range Cube på en stabil och jämn yta.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stark vind.
- Kontrollera att alla justeringspunkter är ordentligt inställda innan du börjar skjuta.
- Använd inte produkten som en plattform för att utföra andra aktiviteter än skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera produkten:

- Placera WieBad Range Cube på en plan yta.
- Se till att produkten är stabil och att ingen del är skadad.
- Justera höjden på produkten efter behov.

2. Användning av produkten:

- Ställ in produkten så att den ger det stöd som behövs för ditt skytte.
- Kontrollera att produkten är på plats innan du avfyrar ett skott.
- Efter användning, se till att produkten är ren och torr innan du förvarar den.

Avfallshanteringsanvisningar

- När WieBad Range Cube inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda WieBad Range Cube på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv skytteupplevelse.