

Suiveurs de tube de chargeur pour fusil 12-GAUGE, faible frottement, haute visibilité - Suiveur de tube 12 GAUGE haute visibilité à faible traînée - rouge

[Home](#)

Vérifiez clairement avec la vue et le toucher

Le follower 12GSF Low-Drag High-Visibility de 12 Gauge de Phase 5 est une pièce de rechange générique qui favorise une alimentation fiable et fluide sans blocage dans de nombreux magasins tubulaires de fusils de chasse de 12 gauge et tubes d'extension. Il est usiné avec précision à partir d'un stock d'aluminium 7075 T6 extra-dur (environ 80 % plus résistant que l'alliage standard 6061) pour une surface lisse et sans bavure. La finition anodisée rouge, verte ou bleue brillante, les lettres blanches et le centre ouvert vous aident à identifier rapidement, visuellement ou tactilement, que le chargeur est vide. Aide à identifier rapidement que le chargeur est vide Usiné en aluminium pour durabilité et fonctionnement fluide Remplacement en drop-in pour le follower d'origine sur de nombreux fusils de chasse de 12 ga (voir la note Gun Tech ci-dessous) Disponible en 3 couleurs accrocheuses Le follower Low-Drag High-Visibility s'adaptera à la plupart des tubes de chargeur de fusils de chasse de 12 gauge d'origine et des tubes d'extension qui NE disposent PAS de creux de rétention de ressort/follower. Si votre tube a des creux, vous devrez les retirer ou remplacer le tube de chargeur pour installer le 12GSF. Le follower Low-Drag High-Visibility 12GSF de Phase 5 est une mise à niveau rapide et simple qui améliore la sécurité et la fiabilité de votre fusil de chasse de 12 gauge. Note Gun Tech™ de Brownells : Le 12GSF est connu pour s'adapter aux fusils de chasse populaires suivants : Benelli M2 & M4, Mossberg 500 & 930, Remington 870, 1100 & 11-87, Keltec KSG (deux nécessaires), Stoeger M3000. Ne s'adapte pas aux modèles Benelli Nova/SuperNova/Vinci/Super Vinci, Browning BPS & A5, CZ 612 & 712, FN SLP, Franchi 912 VarioMax, Winchester SX2 & SX3.



Caractéristiques

- Nom: [Suiveur de tube 12 GAUGE haute visibilité à faible traînée - rouge](#)
- Fabricant: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- Référence: 100036032
- N° fabr.: 12GSF-RED
- Calibre: Calibre 12
- Poids du colis: 0.031kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813318023391

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le Follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour le Follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY

Introduction

Merci d'avoir choisi le follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY de Phase 5. Ce produit est conçu pour améliorer la fiabilité et la sécurité de votre fusil de chasse de 12 gauge. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le follower uniquement avec des fusils de chasse de 12 gauge compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du follower pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le follower ou n'utilisez pas de pièces non recommandées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité de votre fusil ou du follower, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne chargez jamais le fusil tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le follower.
- Évitez de placer vos mains ou d'autres objets près de l'ouverture du fusil pendant l'utilisation.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Vérifiez la compatibilité:

- Assurez-vous que votre tube de chargeur de fusil de chasse de 12 gauge ne dispose pas de creux de rétention de ressort/follower. Si c'est le cas, retirez-les ou remplacez le tube de chargeur.

2. Retirez le follower d'origine:

- Ouvrez le fusil et retirez le chargeur.
- Enlevez le follower d'origine en le tirant doucement vers le haut.

3. Installez le nouveau follower:

- Insérez le follower 12GSF LowDrag HighVisibility dans le tube de chargeur.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

4. Remettez le chargeur en place:

- Refermez le fusil et vérifiez que tout est en ordre avant de l'utiliser.

Utilisation

- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez le fusil conformément aux instructions du fabricant et aux lois locales sur les armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Éliminez le follower conformément aux réglementations locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Consultez les services de gestion des déchets de votre région pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY de manière sûre et efficace. Veuillez suivre toutes les instructions et lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre fusil de chasse.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr