

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GEN 3 G21 - ALPHA SHOOTING SPORTS

MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21, 45 ACP, BLACK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Une Glissière Personnalisée pour Votre Glock G21

Dans le monde de la personnalisation des Glock, le Glock G21 semble souvent négligé, car tout est conçu pour les variantes 9mm ou .40 S&W des populaires pistolets Glock. Les amateurs du gros calibre .45 ACP se retrouvent laissés pour compte avec leurs modèles OEM, mais le Marksman V4 Slide conçu pour une utilisation sur les modèles Gen 3 du G21 permet aux propriétaires de ces armes d'obtenir un look propre et personnalisé. Chaque Marksman V4 G21 Slide est usiné en acier inoxydable 416 afin d'assurer des performances durables, et l'arrière de la glissière est fraisé pour accepter un viseur point rouge Trijicon RMR ou Holosun 507. La glissière est finie avec un traitement DLC PVD, et d'autres points forts incluent des stries améliorées pour une manipulation plus positive de la glissière, ainsi qu'une finition propre et attrayante. Le Marksman V4 G21 Slide est conçu pour être utilisé uniquement sur les Glock G21 Gen 3 ou les cadres de pistolet P80 PF45.



Caractéristiques

- Nom: [ALPHA SHOOTING SPORTS MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21, 45 ACP, BLACK](#)
- Fabricant: [ALPHA SHOOTING SPORTS](#)
- Référence: 100036531
- N° fabr.: G21MARKV4DLC
- Calibre: 45 Auto (ACP)
- Finition: Noir
- Modèle: 21
- Style: Ajustage Avant & Arrière
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.426kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 203mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le MARKSMAN V4 SLIDE conçu pour le Glock G21 Gen 3. Ce document te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifie régulièrement l'état de la glissière et de l'arme pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas la glissière ou l'arme de manière non autorisée.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le Glock G21 Gen 3.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non formées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspecte la glissière pour tout signe de dommage.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la glissière.
- Utilise des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'arme, en évitant les zones peuplées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la Glissière

- Retire la glissière OEM de ton Glock G21 Gen 3.
- Aline la glissière MARKSMAN V4 sur le cadre de l'arme.
- Pousse doucement la glissière en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée.

3. Vérification

- Vérifie que la glissière est correctement installée et qu'elle fonctionne sans obstruction.
- Effectue un test de fonctionnement sans munitions pour t'assurer que tout est en ordre.

4. Utilisation

- Charge l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Suis toujours les règles de sécurité de base lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des lieux non appropriés.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si la glissière est endommagée ou inutilisable, consulte un professionnel pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou ton revendeur. Assure-toi également de vérifier régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir la sécurité de ton produit et de son utilisation. Reste vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch