

AR Anti-Walk-Pins

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile für Hämmer](#) > [Stifte für Hämmer](#)

Das SI Anti-Rotation/Anti-Walk Pin-Kit bietet eine zusätzliche Sicherheit, um zu verhindern, dass deine Pins unter Feuer oder bei intensiver Nutzung herausrutschen. Die werkzeuglose Installation und Demontage ermöglicht eine einfache Wartung, ohne dass kleine Schrauben herausfallen oder verloren gehen können. Die glatte, polierte Oberfläche sorgt für einen sanfteren Abzug mit Standard-Abzugsgruppen, und die zusätzliche Halterung ist entscheidend für Drop-In-Abzugseinheiten. QPQ nitrierter hochfester Stahl verhindert Korrosion und Abnutzung und sorgt für eine lebenslange Nutzung.



Eigenschaften

- Name: [AR Anti-Walk-Pins](#)
- Hersteller: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100037084
- Herst.-Nr.: SI-AR-AWP
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.013kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 708747546866

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für STRIKE INDUSTRIES AR AntiWalk Pins](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für STRIKE INDUSTRIES AR AntiWalk Pins

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die STRIKE INDUSTRIES AR AntiWalk Pins entschieden hast. Diese Pins wurden entwickelt, um zusätzliche Sicherheit und Stabilität für deine AR15 zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher nutzt und alle relevanten Vorschriften einhältst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung. Bei Anzeichen von Schäden solltest du das Produkt nicht mehr verwenden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die AntiWalk Pins nur für die vorgesehenen AR15 Anwendungen.
- Achte darauf, dass die Pins korrekt installiert sind, um ein Herausfallen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Gewaltanwendung bei der Installation oder Demontage der Pins.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wende dich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen und stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation:

- Entferne die alten Pins, falls vorhanden, vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setze die neuen AntiWalk Pins an die vorgesehenen Stellen ein.
- Drücke die Pins fest, bis sie sicher sitzen. Achte darauf, dass sie nicht lose sind.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Pins fest sitzen.
- Teste den Abzug, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

4. Demontage:

- Um die Pins zu entfernen, drücke vorsichtig und ziehe sie heraus.
- Lagere die Pins an einem sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle zu richten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir zu helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität, also zögere nicht, bei Fragen oder Bedenken professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de