

Têtes de recharge pour lampes - Tête de lampe OKW

[Accessoires](#) > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Lampes pour Armes](#)

Têtes de lumière de remplacement haute puissance

TÊTES DE LUMIÈRE DE REMPLACEMENT La tête de lumière OKW est un remplacement direct pour la tête Surefire M600DF. Elle peut être utilisée avec le corps Modlite 18650 ou le plus petit corps Modlite 18350. Bien que la sortie en lumens soit de seulement 680 lumens, la portée est environ 400 % supérieure à celle du M600DF. Cette tête de lumière est idéale pour les situations où une portée extrême est nécessaire. Assemblée et testée à la main aux États-Unis. Garantie à vie. Environ 680 lumens à l'avant et la candela est d'environ 69 000. Cette lumière est un excellent choix pour quiconque a besoin d'une portée maximale. Bague en aluminium de la série 6061 avec anodisation dure conforme aux normes militaires. Lentille BOROFLOAT® ultra claire permettant une transmission lumineuse de 98 à 99 %. La tête de lumière IR-850 peut être utilisée avec notre corps 18650, notre corps plus petit 18350 ou le corps Dual Fuel Surefire® M600DF. C'est une tête d'illumination IR dédiée conçue pour émettre de la lumière IR dans le spectre IR de 850 nm. Le réflecteur est conçu pour offrir une bonne quantité de diffusion et un point chaud bien défini à des distances allant jusqu'à 300 yards selon les conditions atmosphériques. Assemblée et testée à la main aux États-Unis. Garantie à vie. Environ 1100mW de sortie IR. (pour comparaison, le SF 952v est de 160mW) Bague en aluminium de la série 6061 avec anodisation dure conforme aux normes militaires. Lentille BOROFLOAT® ultra claire permettant une transmission lumineuse de 98 à 99 %. REMARQUE : Les cellules Lithium CR123 ne sont pas supportées et si elles sont utilisées, elles peuvent chauffer et éventuellement exploser ou prendre feu. Nous recommandons les cellules à drainage élevé KeepPower 18650/18350 que vous pouvez trouver ici. L'autonomie est d'environ 120 minutes avec les cellules 18650 et d'environ 50 minutes avec les cellules plus petites 18350. Ne pas empiler les cellules 18350 dans un corps 18650, cela peut provoquer un dysfonctionnement de la lumière. N'utilisez que des cellules 18650 dans des corps 18650 et des cellules 18350 dans des corps 18350.



Caractéristiques

- Nom: [Tête de lampe OKW](#)
- Fabricant: [MODLITE SYSTEMS](#)
- Référence: 100037370
- N° fabr.: MM-OKW-HEAD-BLK
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 850008965052

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Têtes de Lumière Modlite](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Têtes de Lumière Modlite

Introduction

Merci d'avoir choisi les têtes de lumière Modlite. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre tête de lumière.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les cellules utilisées sont compatibles avec votre tête de lumière.
- Ne jamais utiliser de cellules lithium CR123, car elles peuvent surchauffer et provoquer des explosions.
- Gardez la tête de lumière hors de portée des enfants.
- Évitez de manipuler la tête de lumière lorsqu'elle est chaude.
- Ne pas empiler les cellules 18350 dans un corps 18650 pour éviter les dysfonctionnements.
- Utilisez uniquement les cellules recommandées : KeepPower 18650/18350.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit et signalez tout dommage ou anomalie.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur :** Évitez d'utiliser la tête de lumière dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Manipulation :** Ne pas toucher la lentille BOROFLOAT® lorsque la lumière est allumée. Elle peut devenir chaude.
- Portée :** Soyez conscient de la portée de la lumière. Utilisez-la uniquement dans des environnements où vous pouvez contrôler l'éclairage.
- Stockage :** Rangez la tête de lumière dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Tête de Lumière :

- Assurez-vous que le corps de la Modlite est éteint avant l'installation.
- Vissez la tête de lumière sur le corps Modlite 18650 ou 18350 jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
- Ne forcez pas lors de l'installation pour éviter d'endommager le filetage.

2. Utilisation de la Tête de Lumière :

- Allumez la tête de lumière en utilisant l'interrupteur approprié sur le corps.
- Pour changer les modes d'éclairage, suivez les instructions spécifiques fournies avec votre modèle.
- Éteignez la tête de lumière après utilisation pour éviter une décharge inutile des cellules.

3. Vérification de l'Autonomie :

- Surveillez la durée d'utilisation. La tête de lumière 18650 a une autonomie d'environ 80 minutes, tandis que la 18350 a environ 35 minutes.
- Remplacez les cellules lorsque la lumière commence à faiblir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les cellules usagées avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des batteries.

- Déposez les cellules usagées dans des points de collecte appropriés pour éviter la pollution.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local dans l'UE. Assurezvous d'avoir les informations de votre produit à portée de main pour faciliter votre demande.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre tête de lumière Modlite. Merci de votre attention et de votre coopération.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr