

TCC TAILCAP - MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP

[Schießsport Zubehör](#) > [Taschenlampen & Zubehör](#) > [Taschenlampen für die Waffenmontage](#)

Keine versehentliche Lichtaktivierung mehr

Der Modlite E-Series Tailcap Switch ist schwarz HA Typ III eloxiert. Er verfügt über eine vertiefte Abdeckung, die hilft, eine versehentliche Aktivierung zu verhindern. Außerdem verwendet er einen nach vorne klickenden McClicky-Schalter für momentane und konstante Betriebsarten. Der Tailcap passt auf Surefire® E-Series Gehäuse sowie auf Modlite 18650/18350 und Arisaka M300/600 Gehäuse.



Eigenschaften

- Name: [MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP](#)
- Hersteller: [MODLITE SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 100037375
- Herst.-Nr.: TC-WML-BLK
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 102mm
- Versendlänge: 178mm
- UPC: 850008965102

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TCC Tailcap Modlite Systems
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TCC Tailcap Modlite Systems

Einleitung

Herzlich willkommen! Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, den TCC Tailcap von Modlite Systems sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Tailcap und die dazugehörigen Komponenten in einwandfreiem Zustand sind.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Tailcap nicht beschädigt oder abgenutzt ist. Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Tailcap nur mit den empfohlenen Gehäusen (Surefire® ESeries, Modlite 18650/18350, Arisaka M300/600).
- Achten Sie darauf, dass die vertiefte Abdeckung ordnungsgemäß sitzt, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
- Betätigen Sie den McClickySchalter vorsichtig, um zwischen momentanen und konstanten Betriebsarten zu wechseln.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Risiken zu vermeiden.
- Lagern Sie den Tailcap an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Schalten Sie die Taschenlampe aus, bevor Sie den Tailcap installieren.
- Schrauben Sie den alten Tailcap vorsichtig ab.
- Setzen Sie den neuen TCC Tailcap ein und ziehen Sie ihn fest, aber nicht übermäßig an.

2. Nutzung:

- Drücken Sie den McClickySchalter leicht für den momentanen Betrieb.
- Drücken Sie den Schalter vollständig durch, um den konstanten Betrieb zu aktivieren.
- Achten Sie darauf, den Schalter nicht versehentlich zu betätigen, wenn die Taschenlampe nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Tailcap gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien ordnungsgemäß entfernt und entsprechend den Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie den Tailcap erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform suchen sollten, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at