

Sélecteur de sécurité ambidextre POSI-LOCK pour AR-15 - Sélecteur de sûreté ambidextre POSI-LOCK pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Un sélecteur de sécurité amélioré pour votre AR-15

Vous en avez marre de l'engagement mou et flou d'un sélecteur de sécurité mil-spec ? Si vous recherchez ce "Click !" net et tactile qui vous indique clairement que votre arme est bien en position, alors le sélecteur de sécurité ambidextre Geissele Posi-Lock est un indispensable pour vos fusils. Non seulement le sélecteur de sécurité ambidextre Geissele Posi-Lock offre une sensation tactile sécurisée lorsqu'il est verrouillé en position, mais il est également conçu pour un accès facile avec n'importe quelle main de tir. De plus, sa construction en acier inoxydable de la série 400 garantit un service fiable même dans des conditions difficiles, si nécessaire.



Caractéristiques

- Nom: [Sélecteur de sûreté ambidextre POSI-LOCK pour AR-15](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100037958
- N° fabr.: 05-887
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.029kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 817953026878

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Geissele PosiLock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Geissele PosiLock

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre Geissele PosiLock pour votre fusil AR15. Ce produit est conçu pour offrir une sécurité accrue et une utilisation facile. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sûre de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais un fusil non sécurisé à la portée d'enfants ou de personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le sélecteur de sécurité lorsqu'il est en position verrouillée.
- Assurez-vous que le sélecteur de sécurité est en position "SAFE" (sécurisé) lorsque vous ne tirez pas.
- Évitez de manipuler le fusil lorsque le sélecteur de sécurité est en position "FIRE" (tir).
- Ne modifiez pas le produit sans l'avis d'un professionnel.
- Si vous ressentez un fonctionnement anormal du sélecteur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un expert.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurez-vous que le fusil est déchargé et que le sélecteur de sécurité est en position "SAFE".
- Retrait de l'ancien sélecteur** : Si applicable, retirez l'ancien sélecteur de sécurité en suivant les instructions du fabricant.
- Installation du Geissele PosiLock** :
 - Insérez le sélecteur dans le récepteur du fusil.
 - Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement.
- Test** : Vérifiez que le sélecteur de sécurité se déplace facilement entre les positions "SAFE" et "FIRE".

Utilisation

- Pour passer en position "SAFE"** : Faites pivoter le sélecteur vers la position "SAFE" jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour passer en position "FIRE"** : Faites pivoter le sélecteur vers la position "FIRE" jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Vérification** : Toujours vérifier visuellement que le sélecteur est en position correcte avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de sécurité et des pièces d'armement.

- Si le produit est endommagé, assurez-vous de le détruire de manière à ce qu'il ne puisse pas être réutilisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre sélecteur de sécurité Geissele PosiLock, veuillez consulter un professionnel qualifié ou le fabricant.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sélecteur de sécurité ambidextre Geissele PosiLock. Merci de rester vigilant et de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre fusil.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr