

# Mini trépied pour caméra

[Optiques](#) > [Action-Cam](#) > [Accessoires](#)

Plutôt que de chercher un terrain stable pour ta caméra de cible, il est plus judicieux d'équiper ton système en aval avec un trépied stable qui garde ta caméra bien orientée vers ta cible dans toutes les conditions. Voici le LONGSHOT Mini Camera Tripod. Non seulement ce Mini Camera Tripod est conçu pour garder ta caméra pointée au bon endroit pour une journée de tir, mais il est également assez petit et léger pour être facilement transporté vers des spots de tir éloignés.



## Caractéristiques

- Nom: [Mini trépied pour caméra](#)
- Fabricant: [LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- Référence: 100038724
- N° fabr.: TV-AT100
- Poids du colis: 0.313kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 649070997652

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Trépied Mini Camera LONGSHOT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Trépied Mini Camera LONGSHOT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le LONGSHOT Mini Camera Tripod. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser votre trépied en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'état du trépied avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour éviter les accidents.
- Utilisez le trépied sur un terrain stable et plat pour éviter qu'il ne bascule.
- Gardez le trépied hors de portée des enfants sans surveillance.
- Assurezvous que le trépied est correctement installé avant d'y fixer votre caméra.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez pas le trépied près de bords ou de surfaces instables.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.).
- Ne laissez pas le trépied sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Ne modifiez pas le trépied de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que tous les verrous et mécanismes de sécurité sont bien en place avant d'utiliser le trépied.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Déballage:** Retirez le trépied de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. **Assemblage:**
  - Déployez les jambes du trépied en tirant doucement sur chaque section.
  - Ajustez la hauteur en dévissant les verrous de chaque jambe.
  - Assurezvous que chaque jambe est bien verrouillée en place.
3. **Fixation de la caméra:**
  - Utilisez la plaque de montage fournie pour fixer votre caméra au trépied.
  - Assurezvous que la caméra est solidement attachée avant de l'utiliser.
4. **Ajustement de l'angle:**
  - Ajustez l'angle de la caméra en utilisant le mécanisme de pivotement.
  - Vérifiez que la caméra est bien orientée et stable avant de commencer à filmer.
5. **Rangement:** Lorsque vous avez terminé, pliez le trépied et rangezle dans un endroit sec et sûr.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le trépied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage pour savoir comment éliminer le trépied de manière appropriée.
- Si le trépied est endommagé ou ne fonctionne plus, contactez un centre de recyclage agréé.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre trépied, veuillez consulter les informations de contact fournies dans le manuel d'utilisation ou sur le site Web du fabricant.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée de votre LONGSHOT Mini Camera Tripod.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)