

SIDEGATE 30-30 WINCHESTER - SIDEGATE 30-30 BRASS FRAME 20"

A Classic Sidegate Lever-Action in a Classic Caliber

Henry Repeating Arms made a big move in its lineup of classic lever-action rifles with the introduction of its Side Gate model, offering another way to load its lineup of iconic lever guns. As an added bonus, this traditional design has also been paired with a traditional cartridge, since this rifle comes chambered in the time-honored .30-30 Winchester. Each Henry Side Gate Lever Action rifle offers users two ways to load their guns. They can use the removable magazine tube to top off the gun just like all of Henry's classic models, or they can feed rounds in one at a time through the gate located on the side of the receiver. Or any combination of the two! Barrel length: 20 inches Overall length: 38.3 inches Weight: 7.5 pounds Magazine capacity: 5 rounds Each Henry Side Gate Lever Action Rifle is built on a hardened-brass receiver, and the rifle is outfitted with brass accents and beautiful walnut-wood furniture. The steel barrel features a deep-blued finish and is topped by a buckhorn rear sight and an ivory-bead front sight.



Attributes

- Name: SIDEGATE 30-30 BRASS FRAME 20"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100039209
- Mfr. No.: H024-3030
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 38.3"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Sidegate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.5 lbs
- Delivery weight: 3.402kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835060457

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky Henry Sidegate 3030 Winchester](#)

Sicherheitshinweise für das SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SIDEGATE 3030 Winchester Henry Repeating Arms entschieden haben. Dieses Gewehr ist ein klassisches LeverActionModell, das sicher und verantwortungsbewusst verwendet werden sollte. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie das Gewehr immer in Richtung eines sicheren Bereichs, auch wenn es nicht geladen ist.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr sauber und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (.3030 Winchester).
- Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind, es zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Verwenden Sie das Gewehr nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder sicheren Bereichen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen und Ohrschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Laden des Gewehrs:**
 - Sie können das abnehmbare Magazinrohr verwenden, um das Gewehr aufzufüllen.
 - Alternativ können Sie die Patronen einzeln durch die seitliche Öffnung am Empfänger laden.
 - Kombinieren Sie beide Methoden nach Belieben.
- **Entladen des Gewehrs:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist.
 - Entfernen Sie das Magazinrohr oder entladen Sie die Patronen einzeln durch die seitliche Öffnung.
- **Sichtjustierung:**
 - Das Gewehr ist mit einem verstellbaren BuckhornVisier hinten und einem ElfenbeinperlenVisier vorne ausgestattet. Justieren Sie diese nach Bedarf für eine präzise Zielerfassung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Munitionreste gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie das Gewehr sicher, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Gewehrs wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können auch die EU Safety GatePlattform nutzen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung Ihres SIDEGATE 3030 Winchester Henry Repeating Arms zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not use this firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that the firearm is unloaded when not in use or when being cleaned.
- Use only the specified ammunition for this firearm (.3030 Winchester).
- Do not modify the firearm in any way that could affect its safety or performance.
- Be aware of the potential for ricochet when shooting in areas with hard surfaces.

Instructions for Installation and Usage

Loading the Firearm

- To load the firearm, you can use the removable magazine tube or the side gate.
- To load through the magazine tube:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Remove the magazine tube cap and insert rounds into the tube.
 - Replace the magazine tube cap securely.
- To load through the side gate:
 - Open the side gate on the receiver.
 - Insert one round at a time into the chamber.
 - Close the side gate securely before firing.

Firing the Firearm

- Ensure that you have a proper shooting stance and a firm grip on the rifle.
- Aim at your target and ensure that the area is clear.
- Pull the trigger smoothly to fire the rifle.
- After firing, keep the firearm pointed downrange until you are ready to reload or unload.

Unloading the Firearm

- To unload the firearm, ensure that the muzzle is pointed in a safe direction.
- If using the magazine tube, remove the magazine tube cap and empty the rounds.
- If using the side gate, open the side gate and remove any remaining rounds from the chamber.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of the firearm in regular trash.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product documentation.

Conclusion

Safety is paramount when handling firearms. By following the guidelines and precautions outlined in this manual, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Henry Sidegate 3030 Winchester Lever Action Rifle. Always stay informed about safety practices and local regulations to protect yourself and others.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile SIDEGATE 3030 WINCHESTER HENRY REPEATING ARMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile SIDEGATE 3030 WINCHESTER di Henry Repeating Arms. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di trattare il fucile come se fosse carico.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Controlla sempre l'area circostante prima di sparare.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Caricamento del fucile:** Utilizza il tubo del caricatore rimovibile o carica i colpi singolarmente attraverso il portello sul lato del ricevitore.
- **Controllo del caricatore:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il caricatore sia vuoto e che non ci siano colpi nel fucile.
- **Condizioni meteorologiche:** Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la tua visibilità o il controllo del fucile.
- **Manutenzione:** Esegui regolarmente la manutenzione del fucile per garantire il corretto funzionamento. Segui le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Assemblaggio:** Segui le istruzioni del produttore per assemblare correttamente il fucile prima dell'uso.
- **Shooting Position:** Assicurati di adottare una posizione stabile e sicura mentre utilizzi il fucile.
- **Mirini:** Regola i mirini secondo le tue preferenze prima di iniziare a sparare.
- **Sicurezza:** Utilizza sempre il dispositivo di sicurezza quando non stai sparando.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali e nazionali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non smaltire mai un fucile in modo irresponsabile. Rivolgiti a un professionista o a un'autorità competente per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o alla manutenzione del fucile, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo fucile SIDEGATE 3030 WINCHESTER. Ricorda sempre di essere consapevole e rispettoso quando maneggi armi da fuoco.

Návod k bezpečnému používání pušky Henry Sidegate 3030 Winchester

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání pušky Henry Sidegate 3030 Winchester. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtěte tento návod.
- Vždy se ujistěte, že je puška vybitá, když s ní manipulujete.
- Nikdy nezaměřujte pušku na nic, co nemáte v úmyslu zastřelit.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Používejte pouze doporučené náboje .3030 Winchester.
- Pravidelně kontrolujte pušku a její části na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti pušky se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nabitá a zda je zásobník správně nainstalován.
- Při nabíjení pušky se ujistěte, že je puška namířena bezpečným směrem.
- Nikdy nenabíjejte pušku s uzavřeným víkem přijímače.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Při střelbě dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace zásobníku:**
 - Ujistěte se, že je puška vybitá.
 - Vložte odnímatelný zásobník do pušky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- **Nabíjení pušky:**
 - Zásobník můžete naplnit buď pomocí odnímatelného zásobníku, nebo vkládáním jednotlivých nábojů přes víko umístěné na boku přijímače.
- **Ovládání pušky:**
 - Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je puška správně zaměřena.
 - Po výstřelu zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je puška poškozená nebo již není použitelná, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.
- Nikdy nevyhazujte pušku do běžného odpadu. Dodržujte všechny místní předpisy o likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.