

RAILCHANGER compact et révolutionnaire - Sac Railchanger en toile cirée, remplissage standard

[Home](#)

Les RailChanger Pint Sized Game Changers sont essentiellement un standard Pint Sized Game changer avec une manche spéciale cousue pour permettre leur utilisation avec le RailChanger ou le RailChanger X. Avec des manches sur le dessus et sur le côté, les tireurs bénéficient d'une grande flexibilité pour le soutien sur de nombreux types de supports. Les sacs sont fabriqués en toile cirée beige, soit en remplissage standard (5 livres) soit en remplissage léger (3 livres). Une note sur les sacs de tir : la plupart des sacs de tir positionnels ne sont pas remplis fermement intentionnellement. La raison est qu'un sac rempli de manière lâche comble les espaces, se drape sur les obstacles et crée une plateforme de tir plus stable qu'un sac rempli fermement.



Caractéristiques

- Nom: [Sac Railchanger en toile cirée, remplissage standard](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100039233
- N° fabr.: 419-AG-RC
- Couleur: Ocré
- Matériau: Waxed Canvas
- Poids du colis: 2.659kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 850002933307

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour le RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac. Utilisez le remplissage standard (5 livres) ou léger (3 livres) comme spécifié.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient compromettre sa structure.
- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces stables et planes pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le sac pour des applications non recommandées, comme un support pour des charges lourdes ou instables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Dépliez le sac et assurez-vous qu'il est complètement ouvert.
- Vérifiez que les manches sont correctement positionnées pour un soutien optimal.

2. Utilisation:

- Placez le sac sur une surface stable.
- Utilisez les manches sur le dessus et sur le côté pour ajuster le soutien selon vos besoins.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de commencer toute activité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en toile cirée.
- Si le produit est endommagé, veuillez le recycler si possible ou le jeter conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité et nous espérons que vous profiterez pleinement de votre RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr