

ADVANTAGE poignée d'armement pour RUGER™ 10/22™ - ADVANTAGE levier d'armement pour Ruger® 10/22®

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

À première vue : Permet un chargement/dégagement à gauche ET à droite Picatinny - s'adapte à pratiquement n'importe quel optique S'adapte à n'importe quel Ruger® 10/22® ou Charger™ standard Aucun travail d'armurier requis (utilise des vis standard) Ce rail picatinny usiné avec précision offre aux propriétaires de Ruger® 10/22® un véritable "Avantage". En plus de permettre le montage de pratiquement n'importe quel optique, il dispose également d'une poignée de chargement unique à gauche qui s'actionne sans jamais interférer avec la poignée de chargement à droite. Cela permet aux tireurs, aux amateurs de tir et aux compétiteurs de dégager les bourrages ou de charger l'arme sans jamais perdre la position de la détente et de la crosse. Renversez la situation et obtenez votre Avantage dès aujourd'hui.



Caractéristiques

- Nom: [ADVANTAGE levier d'armement pour Ruger® 10/22®](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100039432
- N° fabr.: TK18N0099BLK1
- Finition: Noir
- Main: Ambidextre
- Modèle: 10/22
- Style: Courbé, Remplacement Original Usine
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.122kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 091131145005

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement ADVANTAGE pour Ruger™ 10/22™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement ADVANTAGE pour Ruger™ 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement ADVANTAGE pour votre Ruger™ 10/22™. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un chargement et un dégagement faciles. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez la Poignée de Chargement hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifiez pas la Poignée de Chargement. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état de la Poignée de Chargement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne l'utilisez pas si vous constatez des signes de dommage ou de défaillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la Poignée de Chargement uniquement avec des armes à feu compatibles, telles que le Ruger® 10/22® ou Charger™.
- Ne chargez pas l'arme lorsque vous installez ou retirez la Poignée de Chargement.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers d'autres personnes lorsque vous utilisez la Poignée de Chargement.
- Pratiquez une manipulation sécuritaire des armes à feu en tout temps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et en toute sécurité.
- Retrait de l'ancienne poignée** : Si vous remplacez une poignée existante, retirez-la en dévissant les vis avec un tournevis approprié.
- Installation de la nouvelle poignée** : Alignez la Poignée de Chargement ADVANTAGE avec le rail Picatinny de l'arme.
- Fixation** : Utilisez les vis standard fournies pour fixer la Poignée de Chargement en place. Ne serrez pas excessivement.
- Vérification** : Assurez-vous que la Poignée est solidement fixée avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Pour charger l'arme, utilisez la poignée de chargement à gauche sans interférer avec la poignée de droite.
- En cas de bourrage, utilisez la poignée de chargement pour dégager l'arme tout en maintenant la position de la détente.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la Poignée de Chargement et améliorer votre efficacité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la Poignée de Chargement dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements d'armement.

- Si vous devez vous débarrasser de la Poignée de Chargement, contactez un centre de recyclage approprié ou une installation spécialisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Poignée de Chargement ADVANTAGE, veuillez consulter le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits. Assurez-vous de suivre les mises à jour et les alertes relatives aux produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre Poignée de Chargement ADVANTAGE. Merci de faire preuve de responsabilité lors de l'utilisation de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr