

# Attrezzo per assemblaggio caricatore con custodia e moschettone per Ruger™ 10/22™ - Utensile di assemblaggio caricatore con custodia e moschettone per RUGER® 10/22®

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Componenti caricatore](#) > [Kit magazzino](#)

A colpo d'occhio: progettato per semplificare la manutenzione di un caricatore rotativo Ruger® 10/22®. Realizzato in nylon rinforzato con vetro e metallo, dotato di chiave a brugola. Compatto per un facile trasporto e stoccaggio - ora con una custodia TANDEMROSS! Se hai mai provato a smontare un caricatore rotativo 10/22®, sai che si smontano facilmente, ma possono essere difficili da rimontare. Questo kit di strumenti semplice ti consente di smontare facilmente il caricatore e poi rimontarlo con facilità! È un accessorio indispensabile per il tiratore di competizione serio che desidera mantenere i propri caricatori rotativi 10/22® in perfette condizioni. È importante rimuovere la cera dai proiettili e qualsiasi altro detrito che potrebbe entrare in un caricatore dopo ogni gara. Questo strumento ti aiuta a fare proprio questo. Questo strumento è anche un must-have quando si tratta di assemblare un alloggiamento per caricatore rotativo TANDEMROSS "DoubleKross" 10/22®. Questo rende il lavoro molto più semplice. L'utensile per l'assemblaggio del caricatore 10/22® può essere facilmente riposto in una borsa da tiro o in una custodia per armi, rendendo la manutenzione e la pulizia del caricatore in movimento semplici.



## Caratteristiche

- Nome: [Utensile di assemblaggio caricatore con custodia e moschettone per RUGER® 10/22®](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100039433
- N. fab.: 1918N0106BAG1
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 22 Long Rifle
- Finitura: Nero
- Modello: 10/22
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 159mm
- UPC: 769498483312

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo dello Strumento di Assemblaggio del Caricatore MAGAZINE ASSEMBLY TOOL WITH POUCH & CARABINER PER RUGER™ 10/22™
- Chi siamo

# Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo dello Strumento di Assemblaggio del Caricatore MAGAZINE ASSEMBLY TOOL WITH POUCH & CARABINER PER RUGER™ 10/22™

## Introduzione

Benvenuto! Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per l'utilizzo dello Strumento di Assemblaggio del Caricatore MAGAZINE ASSEMBLY TOOL WITH POUCH & CARABINER PER RUGER™ 10/22™. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni lo strumento lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero l'assemblaggio e la manutenzione dei caricatori Ruger® 10/22®.
- Verifica sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dello strumento per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare il caricatore o lo strumento durante il montaggio o lo smontaggio.
- Non utilizzare lo strumento in condizioni di scarsa illuminazione o in ambienti umidi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Non lasciare mai lo strumento incustodito mentre è in uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il caricatore Ruger® 10/22® sia scarico prima di iniziare.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave a brugola fornita con il prodotto.

### 2. Smontaggio del Caricatore:

- Posiziona il caricatore su una superficie piana e stabile.
- Utilizza lo strumento di assemblaggio per rimuovere le parti del caricatore seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
- Fai attenzione a non danneggiare le parti durante il processo di smontaggio.

### 3. Pulizia:

- Dopo aver smontato il caricatore, pulisci ogni parte per rimuovere cera o detriti accumulati.
- Utilizza un panno pulito e asciutto per asciugare le parti.

### 4. Rimontaggio del Caricatore:

- Segui le istruzioni al contrario per rimontare il caricatore.

- Assicurati che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano parti allentate.

#### **5. Conservazione:**

- Dopo l'uso, riponi lo strumento in modo sicuro nella custodia TANDEMROSS fornita.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o il produttore.  
Assicurati di fornire dettagli sul problema riscontrato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace dello Strumento di Assemblaggio del Caricatore MAGAZINE ASSEMBLY TOOL WITH POUCH & CARABINER PER RUGER™ 10/22™. La tua sicurezza è la nostra priorità!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)