

# Ressort de détente de rechange pour RUGER™ 10/22™ - Ressort d'arrêtoir de rechange pour Ruger® 10/22® - lot de 3

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces Gâchette](#) > [Ressorts Gâchette](#)

À première vue : Les spécifications du produit correspondent à celles du ressort d'origine pour un meilleur ajustement Pièce de remplacement pour un entretien facile Pièce simple à installer Quand tu t'entraînes ou que tu participes à une compétition de rimfire, la dernière chose que tu veux, c'est que des ressorts cassés ou manquants te ralentissent. Assure-toi d'avoir toujours les pièces de remplacement dont tu as besoin pour l'entretien de ton Ruger® 10/22® avec le dernier ressort de remplacement de TANDEMROSS. Ces ressorts de détente de remplacement Ruger® 10/22® sont vendus par pack de 3, te permettant de faire le plein et d'avoir toujours le ressort dont tu as besoin dans ton sac à dos ou ton atelier. Les ressorts de détente 10/22® correspondent aux spécifications d'origine pour un ajustement optimal dans ton 10/22® et sont une pièce simple à installer. Ne te retrouve pas avec des pièces manquantes ! Fais le plein maintenant ! Modèles pris en charge : Ruger® 10/22® Ruger® 10/22® Takedown® Ruger® 10/22® Takedown® LITE Ruger® 10/22® Charger



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'arrêtoir de rechange pour Ruger® 10/22® - lot de 3](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100039435
- N° fabr.: 4918N0291SSL1
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.004kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 769498483411

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement TANDEMROSS pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement TANDEMROSS pour Ruger 10/22

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de remplacement TANDEMROSS pour votre Ruger 10/22. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le ressort.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez si nécessaire.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le ressort.
- Ne tentez pas de modifier le ressort ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort de remplacement TANDEMROSS spécifiquement conçu pour les modèles Ruger 10/22.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le ressort.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ; cela pourrait causer des dommages.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure oculaire.
- Ne manipulez pas l'arme à feu lorsque vous remplacez le ressort. Assurezvous que l'arme est déchargée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation du Ressort:

- Retirez le ressort usé de votre Ruger 10/22.
- Insérez le nouveau ressort TANDEMROSS en suivant les instructions spécifiques de votre modèle.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé et qu'il est bien en place.

### 3. Utilisation:

- Une fois le ressort installé, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne tirez pas avec l'arme avant d'avoir vérifié que le ressort est correctement installé et fonctionnel.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort usé dans la nature. Disposez-en selon les réglementations locales sur les déchets.
- Consultez votre municipalité pour connaître les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le service client de TANDEM CROSS ou consulter leur site web pour plus d'informations. Assurez-vous de vous référer au numéro de modèle et à la description du produit lors de votre demande.

En suivant ces lignes directrices et précautions, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du ressort de remplacement TANDEM CROSS pour Ruger 10/22. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)