

Sicura da impugnatura beavertail 1911 JEM - EGW JEM Beavertail Grip Safety, acciaio inossidabile (SS), S70

[Parti Pistole](#) > [Componenti sicura](#) > [Sicura](#)

Una Grip Safety Beavertail 1911 Sovradimensionata Perfetta per la Finitura Finale

Realizzata da un pezzo solido di barra, la JEM 1911 Beavertail Grip Safety è fornita con dimensioni leggermente sovradimensionate in aree critiche, consentendo ai costruttori e ai gunsmith di ottenere una vestibilità perfetta e personalizzata sul telaio della loro pistola 1911. La JEM 1911 Beavertail Grip Safety presenta un beavertail più largo del telaio, permettendo che il pezzo venga adattato al telaio anziché il contrario. La lunghezza complessiva della grip safety è maggiore nella parte inferiore, e l'angolo è tale da consentire alla sicurezza di riempire adeguatamente il gap nel telaio della pistola. Altre caratteristiche della JEM 1911 Beavertail Grip Safety includono un foro per il perno rettificato che misura .158 pollici, così come un raggio di .250 pollici. Il pad di contatto ingrandito sulla grip safety garantisce un ingaggio positivo. Una nota: questa grip safety è progettata specificamente per telai ad alta curvatura e necessiterà di una rifinitura. La sicurezza si adatta a tutti i telai JEM, così come ai telai STI 2011 High-Cap.



Caratteristiche

- Nome: [EGW JEM Beavertail Grip Safety, acciaio inossidabile \(SS\), S70](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 100039480
- N. fab.: 10731
- Finitura: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 841370101429

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: JEM 1911 Beavertail Grip Safety](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: JEM 1911 Beavertail Grip Safety

Introduzione

La JEM 1911 Beavertail Grip Safety è un componente essenziale per la tua pistola 1911, progettata per offrire una vestibilità personalizzata e sicura. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o manipolare la grip safety.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare mai di modificare la grip safety al di fuori delle specifiche raccomandate dal produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- La JEM 1911 Beavertail Grip Safety è progettata per telai ad alta curvatura. Assicurati che sia compatibile con il tuo telaio prima dell'installazione.
- La grip safety necessita di una rifinitura per adattarsi perfettamente al telaio della pistola. Segui le istruzioni del produttore per la rifinitura corretta.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare di danneggiare il telaio della pistola o la grip safety stessa.
- Non utilizzare la pistola se la grip safety non è installata correttamente o se presenta segni di danno.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi la grip safety esistente, se presente.
- Posiziona la JEM 1911 Beavertail Grip Safety sul telaio della pistola.
- Utilizza un foro per il perno rettificato che misura .158 pollici e un raggio di .250 pollici per una corretta installazione.
- Fissa la grip safety al telaio seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che la grip safety funzioni correttamente.
- Assicurati che il pad di contatto ingrandito garantisca un ingaggio positivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto in discariche non autorizzate.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo a un centro di raccolta di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o un esperto nel campo delle armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza la JEM 1911 Beavertail Grip Safety. Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto. Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a cercare assistenza professionale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it