

# **Caricatori .45 MAG per GLOCK® 21/30/41 - Caricatore 13 colpi .45 per GLOCK® 21, 30, 41**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Compatibile con Glock® .45 21, 30, 41 Disponibile in capacità da 9, 13, 18 o 30 colpi Grazie alla vasta gamma di estensioni per Glock®, la base del caricatore ETS è progettata per essere compatibile con le estensioni Glock® Facile smontaggio grazie alla nostra piastra di base appositamente progettata La piastra di fondo ergonomicamente progettata facilita la presa dai portacaricatori Garanzia a vita VANTAGGI DEL POLIMERO AVANZATO Resistenza agli impatti estremi—non si crepa o rompe se caduto Estremamente resistente a sostanze chimiche aggressive Superiore resistenza al calore, al freddo e ai raggi UV—non diventa fragile nel tempo anche se esposto a ambienti difficili o a freddo estremo Corpo traslucido—permette di vedere il conteggio e il tipo di munizioni Resistente alla deformazione—le labbra di alimentazione e il corpo non si deformano durante lo stoccaggio a lungo termine anche quando completamente carichi



## **Caratteristiche**

- Nome: [Caricatore 13 colpi .45 per GLOCK® 21, 30, 41](#)
- Produttore: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- N. prodotto: 100040421
- N. fab.: GLK-21
- Capacità: 13-colpi
- Cartuccia: 45 Aua (ACP)
- Finitura: Translucent
- Materiale: Polymer
- Modello: 30,41,21
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 854094005645

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Caricatore MAGAZINES .45 MAG PER GLOCK® 21/30/41 ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Caricatore MAGAZINES .45 MAG PER GLOCK® 21/30/41 ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

## Introduzione

Benviuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il caricatore MAGAZINES .45 MAG per Glock® 21, 30 e 41. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso del caricatore.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il caricatore.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi da fuoco e munizioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il caricatore se presenta crepe, deformazioni o altri danni visibili.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 13 colpi.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nella pistola prima dell'uso.
- Durante il caricamento, mantenere la bocca del caricatore rivolta lontano dal corpo e da altre persone.
- Non tentare di smontare il caricatore mentre è carico.
- In caso di malfunzionamento durante l'uso, smettere immediatamente di utilizzare il caricatore e contattare un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione del Caricatore:

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica.
2. Allineare il caricatore con l'alloggiamento della pistola.
3. Spingere il caricatore verso l'interno fino a quando non si sente un clic, indicando che è correttamente inserito.

### • Caricamento del Caricatore:

1. Posizionare il caricatore su una superficie piana e stabile.
2. Inserire le munizioni nella parte superiore del caricatore, seguendo la direzione corretta delle munizioni.
3. Continuare a inserire le munizioni fino a raggiungere la capacità desiderata, senza superare i 13 colpi.

### • Rimozione del Caricatore:

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica.
2. Premere il pulsante di rilascio del caricatore sulla pistola.
3. Estrarre il caricatore dall'alloggiamento.

## **Istruzioni per il Disposizione**

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non abbandonare il caricatore in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se il caricatore è danneggiato, contattare un professionista per una corretta valutazione e smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

## **Conclusioni**

Seguire queste linee guida garantirà un uso sicuro e responsabile del caricatore MAGAZINES .45 MAG per Glock® 21, 30 e 41. La sicurezza è una responsabilità condivisa e richiede l'impegno di tutti gli utenti. Se si notano comportamenti o condizioni pericolose, è fondamentale segnalare tali situazioni alle autorità competenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)