

SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM - SIG 320 EXTENDED MAGAZINE 30-RD 9MM

Flush fit for the Sig Sauer 9mm P320 Compact Available in 15, 17, 21, and 30-round capacity Base plates interchangeable with ETS line of 9mm double stack magazines Easy disassembly with our specially designed base plate Ergonomically designed floor plate makes it easy to grab from mag pouches Lifetime Warranty ADVANCED POLYMER BENEFITS Extreme Impact Resistance—won't crack or break when dropped Very resistant to harsh chemicals Superior heat, cold and UV resistance—won't become brittle over time even when exposed to harsh environments or extreme cold Translucent body—allowing you to see your ammo count and type Creep resistant—the feed lips and body won't spread when being stored long term even when fully loaded



Attributes

- Name: SIG 320 EXTENDED MAGAZINE 30-RD 9MM
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 100040436
- Mfr. No.: SG9-320-30
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Translucent
- Make: Sig Sauer
- Material: Polymer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 854094005782

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP SIG 320 EXTENDED MAGAZINE 30RD 9MM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER 320 Extended Magazine](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour Chargeurs SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Caricatori SIG SAUER 320](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP SIG 320 EXTENDED MAGAZINE 30RD 9MM](#)

Sicherheitshinweise für SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP SIG 320 EXTENDED MAGAZINE 30RD 9MM

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das SIG SAUER 320 MAGAZIN 9MM von ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, die dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer deines Magazins zu verlängern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine Waffe geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Magazinen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Magazin nur mit der vorgesehenen Waffe (SIG P320).
- Überlade das Magazin nicht über die angegebene Kapazität von 30 Schuss.
- Achte darauf, dass das Magazin richtig in die Waffe eingesetzt ist, bevor du es benutzt.
- Vermeide den Kontakt mit aggressiven Chemikalien, um Beschädigungen des Magazins zu verhindern.
- Bei der Verwendung in extremen Temperaturen achte darauf, dass das Magazin nicht spröde wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Überprüfe, ob das Magazin sauber und unbeschädigt ist.
- Setze das Magazin vorsichtig in die Waffe ein, bis du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass es sicher sitzt.

2. Nutzung:

- Lade das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte beim Schießen immer den Lauf der Waffe in eine sichere Richtung.
- Nach dem Schießen, entlade das Magazin und überprüfe, ob es leer ist, bevor du es herausnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, entsorge es sicher, um zu verhindern, dass es in die Hände Unbefugter gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien einhältst und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER 320 Extended Magazine

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER 320 Extended Magazine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Always treat the magazine as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the magazine or use it in a way that is not intended by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling the magazine.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Loading and Unloading:

- Load ammunition in a safe environment, away from people and animals.
- Follow the manufacturer's instructions for loading the magazine.
- Ensure that the magazine is securely seated in the firearm before use.

• Handling:

- Always handle the magazine with care to prevent accidental discharge.
- Avoid dropping or striking the magazine against hard surfaces.
- Do not attempt to disassemble the magazine unless instructed to do so.

• Storage:

- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Keep the magazine in its original packaging or a designated storage container when not in use.

• Cleaning:

- Clean the magazine regularly to ensure optimal performance.
- Use only recommended cleaning products that are safe for polymer materials.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until it clicks.

• Usage:

- When ready to fire, ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Follow all standard operating procedures for your firearm when using the magazine.
- After use, remove the magazine from the firearm and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER 320 Extended Magazine, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

This guide is designed to ensure that you can use the SIG SAUER 320 Extended Magazine safely and effectively. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour Chargeurs SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les chargeurs SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Ce document est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Stocke le chargeur dans un endroit sec et sécurisé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Signale tout produit suspect ou tout incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le calibre 9 mm Luger.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité indiquée de 30 cartouches.
- Ne modifie pas le chargeur ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Lors de l'insertion ou du retrait du chargeur, assure-toi que l'arme est en mode sûr et déchargée.
- Ne laisse jamais le chargeur chargé sans surveillance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

• Installation du Chargeur :

1. Vérifie que l'arme est déchargée.
2. Aligne le chargeur avec le logement de l'arme.
3. Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

• Utilisation du Chargeur :

1. Charge le chargeur avec des munitions en respectant la capacité maximale.
2. Insère le chargeur dans l'arme comme décrit ci-dessus.
3. Prends en main l'arme et vérifie qu'elle est en mode sûr avant de procéder.

• Démontage :

1. Retire le chargeur de l'arme.
2. Démontage facile grâce à la plaque de base conçue pour cela.

• Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux.
- Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur dans des ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en polymère.
- Si le chargeur est endommagé ou inutilisable, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter la communication.

Ce guide vise à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des chargeurs SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Reste vigilant et utilise le produit de manière responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Caricatori SIG SAUER 320

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori SIG SAUER 320. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire la massima protezione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, in particolare il Sig Sauer P320.
- Controlla sempre il caricatore per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità indicata di 30 colpi.
- Tieni i caricatori e le munizioni lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante il caricamento, assicurati che l'arma sia in posizione di sicurezza (ad esempio, con il colpo in canna bloccato).
- Non tentare di smontare il caricatore mentre è carico.
- Utilizza solo munizioni raccomandate per il tuo modello di arma.
- In caso di malfunzionamento durante l'uso, smettila di utilizzare il caricatore e verifica eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Inserisci il caricatore nell'arma fino a quando non si sente un clic, indicando che è bloccato in posizione.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito e che non ci siano spazi visibili.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Spingi le munizioni nel caricatore, partendo dalla parte inferiore e spingendo verso il basso fino a quando non si sente un clic.
- Non superare la capacità massima di 30 colpi.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia in sicurezza.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo dall'arma.

4. Manutenzione:

- Pulisci il caricatore regolarmente per rimuovere polvere e sporcizia.
- Controlla periodicamente per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di caricatori e munizioni usati.

- Non gettare i caricatori nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile dei caricatori SIG SAUER 320. È fondamentale rimanere informati e aggiornati sulle pratiche di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Säkerhetsanvisningar för SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP SIG 320 EXTENDED MAGAZINE 30RD 9MM

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP SIG 320 EXTENDED MAGAZINE 30RD 9MM. Denna produkt är utformad för att ge högsta prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast rekommenderad ammunition (9 mm Luger) med produkten.
- Undvik att använda magasinet i extremt kalla eller varma miljöer för att förhindra materialskador.
- Var försiktig när du hanterar magasinet, särskilt när det är fulladdat.
- Tänk på att magasinet kan vara genomskinligt; se till att det inte finns några föremål i närheten som kan blockera ammunitionens väg.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar magasinet.
- Sätt in magasinet i vapnets magasinbrunn tills det hör ett klick.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition upp till den angivna kapaciteten (30 skott).
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt placerad och att magasinet är ordentligt stängt.
- Använd vapnet enligt gällande lagar och förordningar.

3. Demontering av magasinet:

- Tryck på avtryckaren för att frigöra magasinet från vapnet.
- Ta bort ammunitionen och rengör magasinet vid behov.

Avfallshantering

- Kassera magasinet enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Se till att magasinet är tomt innan du kasserar det.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår högsta prioritet.