

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17 - PMAG 10 GL9 9MM LUGER 10RD FOR GLOCK 17 BLACK 3/PACK

Durable Double Stack Mag for Glock

Constructed of a proprietary polymer, these durable PMAG® GL9® magazines fit 9mm Glock® 17 handguns, including Gen 4 models. Reinforced feed lips, a stainless-steel spring and a high visibility anti-tilt follower ensure reliable feeding. Pushbutton release on the floorplate allows the magazine to be easily disassembled without tools. Floorplate also has a pen dot matrix on the bottom for marking and identifying magazines. The GL9 consistently drops clear and free when released; loaded or empty. 17 GL9 fits flush at the base of the Glock® 17 grip, with some minor protrusion on compact and subcompact models. Available in 17 and 10 round capacities.



Attributes

- Name: PMAG 10 GL9 9MM LUGER 10RD FOR GLOCK 17 BLACK 3/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100040584
- Mfr. No.:
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 17
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.195kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PMAG™ GL9™ 9X19 MAGAZIN FÜR GLOCK™ 17](#)
- [English: PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17 Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 17](#)

Sicherheitshinweise für das PMAG™ GL9™ 9X19 MAGAZIN FÜR GLOCK™ 17

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das PMAG™ GL9™ 9X19 Magazin für Glock™ 17 entschieden haben. Dieses Magazin ist für den Einsatz in 9mm Glock® 17 Handfeuerwaffen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Handfeuerwaffen.
- Halten Sie sich an die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Kapazität und Nutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin vollständig geladen ist, bevor Sie es in die Waffe einsetzen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Magazin ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Magazine.
- Halten Sie den Abzug der Waffe immer in der sicheren Position, wenn Sie das Magazin einsetzen oder entfernen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Setzen Sie das Magazin mit der Vorderseite zuerst in die Waffe ein.
- Drücken Sie das Magazin nach unten, bis es einrastet.

2. Verwendung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit der empfohlenen Anzahl an Patronen.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob das Magazin sicher und korrekt eingesetzt ist.
- Nach dem Schießen entfernen Sie das Magazin, indem Sie den Druckknopfverschluss am Boden betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionsteilen.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung entladen ist.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es steht Ihnen ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung, um Ihre Sicherheitsanfragen zu beantworten.

Abschluss

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien tragen Sie zur sicheren Verwendung des PMAG™ GL9™ 9X19 Magazins bei. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und informieren Sie sich über alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region.

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PMAG® GL9® 9X19 Magazine for Glock® 17. This safety instruction guide is designed to help you understand the safe use, installation, and disposal of your magazine. Please read this guide carefully to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is used only with compatible firearms, specifically the Glock® 17.
- Always treat every firearm as if it is loaded, even if you believe it to be empty.
- Keep the magazine and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the magazine if it appears damaged or if it does not fit securely in the firearm.
- Store the magazine in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to disassemble the magazine while it is loaded.
- Use the pushbutton release on the floorplate to disassemble the magazine safely.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the polymer material.
- If you experience any feeding issues, cease use and inspect the magazine for blockages or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- With the magazine in hand, align it with the magazine well of the Glock® 17.
- Firmly insert the magazine until you hear a click, indicating it is securely in place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upwards.
- Insert rounds into the magazine, ensuring they are seated correctly and stacked properly.
- Avoid overloading the magazine beyond its specified capacity of 10 rounds.

3. Using the Magazine:

- Once loaded, insert the magazine into the firearm as described above.
- To remove the magazine, press the pushbutton release on the floorplate and pull the magazine free from the firearm.
- Always check the magazine for proper seating before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the magazine is damaged or no longer in use, consider recycling it if possible.
- Do not throw the magazine in regular household trash if it is still capable of holding ammunition.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PMAG® GL9® magazine, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for support. Always ensure you have access to the latest safety updates and product recalls.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your PMAG® GL9® magazine. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE PER GLOCK® 17

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE, progettato per le pistole Glock® 17. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi da fuoco compatibili, in particolare con la Glock® 17.
- Controlla il caricatore per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di modificare il caricatore o di utilizzare parti non autorizzate.
- Durante il caricamento, assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Non superare mai la capacità massima del caricatore (10 colpi).
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- In caso di inceppamenti o malfunzionamenti, segui le procedure di sicurezza appropriate per l'arma e il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Allinea il caricatore con l'apertura del grip della Glock® 17.
- Spingi il caricatore verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore in posizione verticale.
- Inserisci le munizioni nel caricatore, partendo dal fondo e spingendo verso il basso.
- Assicurati che le munizioni siano correttamente allineate e che il caricatore non sia sovraccarico.

3. Rimozione del Caricatore:

- Premi il pulsante di rilascio situato nella parte inferiore del caricatore.
- Estrai il caricatore dall'arma con un movimento fluido.

4. Controllo del Caricatore:

- Dopo ogni utilizzo, controlla il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il caricatore regolarmente per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il caricatore nei rifiuti normali; verifica se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati che il caricatore non contenga munizioni prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE.