

X-PRESS Hülsenhalter #3

[Wiederladen > Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Lee X-Press Shellholder für die APP Wiederladepresse und Deluxe APP Wiederladepressen.



Eigenschaften

- Name: [X-PRESS Hülsenhalter #3](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100040866
- Herst.-Nr.: 91536
- Art: Press Type
- Patrone: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 30-30 Winchester, 32-40 Winchester
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 734307915360

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDERS
- Über uns

Sicherheitshinweise für LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDERS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDERS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Wiederladung von Patronen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Shellholder nur mit kompatiblen Patronen: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 3030 Winchester, 3240 Winchester.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie den Shellholder vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Shellholders:

- Stellen Sie sicher, dass die APP Wiederladepresse oder die Deluxe APP Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Setzen Sie den Shellholder in die vorgesehene Halterung der Presse ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung, um sicherzustellen, dass der Shellholder korrekt installiert ist.

2. Verwendung des Shellholders:

- Laden Sie die Patrone gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Presse.
- Achten Sie darauf, dass die Patrone richtig im Shellholder sitzt, bevor Sie den Wiederladevorgang starten.
- Führen Sie den Wiederladevorgang gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Presse durch.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Shellholder nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Shellholder an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Wiederladeprodukten von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDERS zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de