

X-PRESS Hülsenhalter - X-PRESS Patronenhalter #20

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Lee X-Press Shellholder für die APP Wiederladepresse und Deluxe APP Wiederladepressen.



Eigenschaften

- Name: [X-PRESS Patronenhalter #20](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100040881
- Herst.-Nr.: 91553
- Art: Press Type
- Patrone: 17 Hornet, 22 Hornet
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 13mm
- UPC: 734307915537

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDERS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDERS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LEE PRECISION XPress Shellholders #20. Dieser Hülsenhalter ist speziell für die APP Wiederladepresse und Deluxe APP Wiederladepressen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Hülsenhalter nur für die angegebenen Patronen (22 Hornet, 17 Hornet) verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Hülsenhalters auf Risse oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit der Wiederladepresse arbeiten.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien, die Sie verwenden, in gutem Zustand sind.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung der Wiederladepresse.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Hülsenhalters:

- Stellen Sie sicher, dass die APP Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Schrauben Sie den Hülsenhalter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Presse fest.
- Überprüfen Sie, ob der Hülsenhalter sicher sitzt, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

2. Nutzung des Hülsenhalters:

- Legen Sie die entsprechende Patrone (22 Hornet oder 17 Hornet) in den Hülsenhalter ein.
- Achten Sie darauf, dass die Patrone korrekt ausgerichtet ist.
- Betätigen Sie die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Arbeiten Sie stets mit Bedacht und vermeiden Sie hastige Bewegungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Hülsenhalter und andere Wiederladezubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und zur Nutzung des LEE PRECISION XPress Shellholders wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von LEE PRECISION.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem LEE PRECISION XPress Shellholder ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu schaffen. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates zu achten, um stets informiert zu bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de